

# BEDIENUNG UND INSTALLATION OPERATION AND INSTALLATION UTILISATION ET INSTALLATION OBSLUHA A INSTALACE ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ

---

Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer | Electronically controlled instantaneous water heater | Chauffe-eau instantané à gestion électronique | Elektronicky řízený průtokový ohříváč | Проточный водонагреватель с электронным управлением

- » HDB-E 12 Si
- » HDB-E 18 Si
- » HDB-E 21 Si
- » HDB-E 24 Si



**STIEBEL ELTRON**

## CONTENTS | OPERATION

### General information

#### OPERATION

1.	General information	18
1.1	Safety instructions	18
1.2	Other symbols in this documentation	19
1.3	Units of measurement	19
2.	Safety	19
2.1	Intended use	19
2.2	General safety instructions	19
2.3	CE designation	19
2.4	Test symbols	19
3.	Appliance description	19
4.	Operation	20
5.	Cleaning, care and maintenance	20
6.	Troubleshooting	20

#### INSTALLATION

7.	Safety	21
7.1	General safety instructions	21
7.2	Regulations, standards and instructions	21
8.	Appliance description	21
8.1	Standard delivery	21
8.2	Accessories	21
9.	Preparations	21
9.1	Installation site	22
9.2	Factory settings	22
10.	Installation	22
10.1	Completing the installation	25
10.2	Alternative installation methods	25
11.	Commissioning	27
11.1	Commissioning	27
11.2	Recommissioning	27
12.	Shutting down	27
13.	Troubleshooting	28
13.1	Display options for LED diagnostic traffic light	28
13.2	Fault table	28
14.	Maintenance	28
15.	Specification	29
15.1	Dimensions and connections	29
15.2	Wiring diagram	29
15.3	Mixed water volume / outlet volume	29
15.4	Application areas	30
15.5	Pressure drop	30
15.6	Fault conditions	30
15.7	Data table	30

#### WARRANTY | ENVIRONMENT AND RECYCLING

# Operation

## 1. General information

The chapter "Operation" is intended for appliance users and heating contractors.

The chapter "Installation" is intended for heating contractors.



### Note

Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference.  
Pass on the instructions to a new user if required.

### 1.1 Safety instructions

#### 1.1.1 Structure of safety instructions



##### KEYWORD Type of risk

Here, possible consequences are listed that may result from failure to observe the safety instructions.

► Steps to prevent the risk are listed.

#### 1.1.2 Symbols, type of risk

Symbol	Type of risk
! (Exclamation mark)	Injury
⚡ (Electricity symbol)	Electrocution
⚠ (Burns symbol)	Burns (Burns, scalding)

#### 1.1.3 Keywords

KEYWORD	Meaning
DANGER	Failure to observe this information will result in serious injury or death.
WARNING	Failure to observe this information may result in serious injury or death.
CAUTION	Failure to observe this information may result in non-serious or minor injury.

# OPERATION Safety

## 1.2 Other symbols in this documentation



### Note

General information is identified by the symbol shown on the left.

► Read these texts carefully.

Symbol	Meaning
	Material damage (appliance, consequential and environmental pollution)
	Appliance disposal

► This symbol indicates that you have to do something. The action you need to take is described step by step.

## 1.3 Units of measurement



### Note

All measurements are given in mm unless stated otherwise.

## 2. Safety

### 2.1 Intended use

This pressure appliance is designed to heat DHW. The appliance can supply one or more draw-off points.

Any other use beyond that described shall be deemed inappropriate. Observation of these instructions and of instructions for any accessories used is also part of the correct use of this appliance.

### 2.2 General safety instructions



#### CAUTION Burns

During operation, the tap can reach temperatures of around 55 °C.

There is a risk of scalding at outlet temperatures in excess of 43 °C.



#### WARNING Injury

Where children or persons with limited physical, sensory or mental abilities are allowed to use this appliance, ensure that this only occurs under supervision or after appropriate instruction by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they never play with the appliance.



#### Material damage

Protect the appliance and its tap against frost.

## 2.3 CE designation

The CE designation shows that the appliance meets all essential requirements according to the:

- Low Voltage Directive
- Electromagnetic Compatibility Directive

The maximum permissible mains impedance is indicated in chapter "Specification / Data table".

## 2.4 Test symbols

See type plate on the appliance.

### Country-specific approvals and certifications: Germany

A general test certificate [Germany] as verification of suitability regarding noise emissions has been issued for this appliance, based on the State Building Regulations [Germany].



## 3. Appliance description

The appliance heats potable water that flows through it. When a DHW valve is opened, the heater starts automatically as soon as the start-up volume has been reached. The heating output is determined and matched by the flow rate and the cold water temperature.

### Heating system

The heating system is suitable for hard and soft water areas; it is not susceptible to scale build-up. The heating system ensures quick and efficient DHW availability.



#### Note

The appliance is equipped with an air detector that largely prevents damage to the heating system. If, during operation, air is drawn into the appliance, the heater shuts down automatically for one minute, thereby protecting the heating system.

### Thermostatic valve

The appliance is suited to operation with a thermostatic valve.

# OPERATION

## Operation

### 4. Operation

The heating system of the appliance starts automatically and heats the water as soon as you open the DHW valve at the tap.

#### Setting the DHW temperature

Should the outlet temperature fail to reach the required level with the draw-off valve fully open, then more water flows through the appliance than can be heated by the heating system.

- Reduce the flow rate with the draw-off valve.

#### Outlet capacities

Subject to season, different maximum mixed water or outlet capacities can result from varying cold water temperatures (see chapter "Specification").

#### Following an interruption of the water supply

See chapter "Restarting".


### 5. Cleaning, care and maintenance

- Never use abrasive or corrosive cleaning agents. A damp cloth is sufficient for cleaning the appliance.
- Check the taps/valves regularly. You can remove limescale deposits at the tap outlets using commercially available descaling agents.

### 6. Troubleshooting

Fault	Cause	► Remedy
The appliance will not start in spite of a fully open DHW valve.	There is no power.	Check the fuse/MCB in your fuse box/distribution panel.
	Starting volume is not achieved. The jet controller in the tap or shower head is scaled up or contaminated.	Clean and/or descale the jet controller or shower head.
	The water supply has been interrupted.	Vent the appliance and the cold water inlet line (see chapter "Commissioning/ Restarting").
Cold water flows briefly while hot water is being drawn.	The air sensor detects air in the water and briefly switches the heater off.	The appliance restarts automatically after 1 minute.

If you cannot remedy the fault, notify your heating contractor. To facilitate and speed up your enquiry, please provide the serial number from the type plate (000000-0000-000000):



## INSTALLATION

### 7. Safety

Only a qualified contractor should carry out installation, commissioning, maintenance and repair of the appliance.

#### 7.1 General safety instructions

We guarantee trouble-free operation and operational reliability only if the original accessories and spare parts intended for the appliance are used.



##### Material damage

Observe the maximum inlet temperature. The appliance can be damaged by higher temperatures.

#### 7.2 Regulations, standards and instructions



##### Note

Observe all applicable national and local instructions and regulations, e.g. DIN 1988 / DIN EN 806 in Germany.

- The protection rating IP 25 (hoseproof) can only be ensured with a correctly fitted cable grommet.
- The specific electrical resistance of the water must not fall below that stated on the type plate. In a linked water network, observe the lowest electrical water resistance (see chapter "Specification / Application areas"). Your water supply utility will advise you of the specific electrical water resistance or conductivity.

## 8. Appliance description

### 8.1 Standard delivery

- Mounting bracket
- Twin nipple
- Cross-piece
- DHW tee
- Flat gaskets
- Sieve
- Flow limiter
- Plastic profile washer
- Plastic cap
- Flexible plastic couplings
- Cap and back panel guides

### 8.2 Accessories

#### Taps

- MEKD - Pressure-tested kitchen tap
- MEBO - Pressure-tested bath tap

#### Plug G 1/2 A

These plugs are required if you use pressure-tested taps for finished walls other than the ones recommended by us.

#### Installation sets for installation on finished walls

- Solder fitting - copper pipe for solder connection Ø 12 mm.
- Compression fitting - copper pipe,
- Compression fitting - plastic pipe (suitable for Viega: Sanfix-Plus or Sanfix-Fosta).

#### Universal mounting frame

Mounting frame with electrical connections.

#### Pipe assembly DHB water plug-in couplings

2 water plug-in couplings allow the appliance to be connected to the available water plug-in connections of a DHB.

#### Load shedding relay (LR 1-A)

The load shedding relay which needs to be installed in the distribution board provides priority control for the instantaneous water heater when operating, for example, electric storage heaters simultaneously.

## 9. Preparations

- Flush the water line thoroughly.

#### Taps/valves

- Use appropriate pressure-tested Taps (see "Appliance description / Accessories" chapter). Open taps are not permitted.

A safety valve is not required.

#### Material damage

If plastic pipework systems are used, take into account the maximum inlet temperature and the maximum pressure (see chapter "Specification / Data table").

#### Permissible water pipe materials

- Cold water inlet pipe:  
Galvanised steel pipe, stainless steel pipe, copper pipe or plastic pipe
- DHW outlet pipe:  
Stainless steel pipe, copper pipe or plastic pipe

#### Material damage

If plastic pipework systems are used, take into account the maximum inlet temperature and the maximum pressure (see chapter "Specification / Data table").

#### Flow rate

- Ensure that the flow rate (see chapter "Specification / Data table", On) for switching on the appliance is achieved.
- Increase the mains water pressure if the required flow rate is not achieved with the draw-off valve fully opened.

# INSTALLATION

## Installation

### Flow pressure

If the minimum flow rate required for the appliance to switch on is not achieved even with the tap fully open, remove the flow limiter. Replace it with the plastic profile washer supplied. If required the pressure in the water installation can also be raised.



- 1 Flow limiter  
2 Plastic profile washer



#### Note

Always use a flow limiter when operating the appliance with a thermostatic valve.

### Flexible water connection lines

- If the appliance is installed with flexible water connection lines, ensure that the pipe bends do not become twisted. Pipe bends have a bayonet fitting and are installed inside the appliance.
- Secure the back panel at the bottom with an additional screw.

### 9.1 Installation site



#### Material damage

Install the appliance in a room free from the risk of frost.

- Always install the appliance vertically near the draw-off point.


The appliance is suitable for undersink and oversink installations.



#### Note


The appliance must be fitted to a wall with sufficient load-bearing capacity.

### Undersink installation



- 1 Cold water inlet  
2 DHW outlet

### Oversink installation



- 1 Cold water inlet  
2 DHW outlet

JK-02-02-12B4

### 9.2 Factory settings


The appliances are prepared in the delivered condition:

- Power supply from "below", installation on unfinished walls
- Water connection, installation on unfinished walls

## 10. Installation

This chapter describes installation in accordance with the factory settings.

For further installation options, see chapter "Installation alternatives".




- Open the appliance.


JK-02-02-12B4

## INSTALLATION

### Installation



- Press the two locking hooks and remove the lower part of the back panel towards the front.




- Mark out the holes to be drilled; see chapter "Specification / Dimensions and connections".  
► Drill the holes and secure the mounting bracket with 2 screws and 2 rawl plugs (screws and rawl plugs are not part of the standard delivery).



If you are installing the appliance with flexible water connections, secure the back panel with a screw.

- Fit the mounting bracket.




- Prepare the power cable.

#### Making the water connection




##### Material damage

Carry out all water connection and installation work in accordance with regulations.




- Seal and insert the twin nipples.



- 1 DHW tee  
2 Cross-piece

- Secure the tee and cross-piece, with a flat gasket each, to the twin nipples.

#### Fitting the strainer



##### Material damage

The strainer must be fitted for the appliance to function.

- When replacing the appliance, check that the strainer is present.



- Fit the strainer provided in the cold water inlet of the appliance.

#### Installing the DMB flow limiter




- Install the flow limiter provided in the cold water inlet of the appliance.


# INSTALLATION

## Installation

### Installing the appliance



- ▶ For easy installation, push the cable grommet of the upper electrical connection into the back panel from behind.
- ▶ Remove the transport plugs from the water connections.
- ▶ Remove the fixing toggle from the upper part of the back panel.
- ▶ Route the power cable from behind through the cable grommet until it rests against the cable sheath. Align the power cable.  
In the case of a cross-section > 6 mm<sup>2</sup>, enlarge the hole in the cable grommet.
- ▶ Push the appliance over the threaded stud of the mounting bracket, so that it breaks through the soft seal. If necessary, use a screwdriver.
- ▶ Push the fixing toggle onto the threaded stud of the mounting bracket.
- ▶ Press the back panel firmly into place and lock the fixing toggle by turning it through 90°.




- ▶ Fit the pipes with flat gaskets onto the twin nipples.

### Connecting the power supply

**WARNING Electrocution**  
Carry out all electrical connection and installation work in accordance with relevant regulations.

**WARNING Electrocution**  
Connection to the power supply is only permissible in the form of a permanent connection in conjunction with the removable cable grommet. The appliance must be able to be separated from the power supply by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation.

**WARNING Electrocution**  
Ensure that the appliance is earthed.




- ▶ Connect the power cable to the mains terminal (see chapter "Specification / Wiring diagram"). The specified voltage must match the mains voltage.

# INSTALLATION

## Installation

### 10.1 Completing the installation




- ▶ Fit the lower part of the back panel. Ensure that it clicks into place.
- ▶ Align the appliance by carrying out the following: Loosen the fixing toggle and align the power supply and back panel. Retighten the fixing toggle. If the back panel of the appliance is not flush, the appliance can be secured at the bottom with an additional screw.

### 10.2 Alternative installation methods

- Power supply from above for unfinished walls
- Large cross-section for power supply from below
- Connecting a load shedding relay
- Water installation for finished walls
- Water installation for finished walls with solder/compression fitting
- Water installation on finished walls, fitting the appliance cap
- Installing lower part of back panel
- Use of existing mounting bracket when replacing an appliance
- Installation for offset tiles


#### Power supply from above for unfinished walls



- ▶ Cut off the cable grommet for the power cable.
- ▶ Push down and remove the locking hook that secures the mains terminal, then remove the mains terminal.
- ▶ Reposition the mains terminal from the bottom to the top. Secure the mains terminal by pushing it under the locking hook.

#### Conductor cross-sections for power supply from below

If cables with a large cross-section are used, the cable grommet can be fitted after the appliance has been installed.



- ▶ Before installing the appliance, use a screwdriver to push the cable grommet out.
- ▶ Push the cable grommet over the power cable. In the case of a cross-section  $> 6 \text{ mm}^2$ , enlarge the hole in the cable grommet.
- ▶ Push the cable grommet into the back panel and click grommet into place.


#### Connecting a load shedding relay

Install the load shedding relay in the distribution board in conjunction with other electric appliances, e.g. electric storage heaters. The relay responds when the instantaneous water heater starts. The load shedding relay is available as an accessory.

- !** **Material damage**  
Connect the phase that switches the load shedding relay to the indicated terminal of the mains terminal in the appliance (see chapter "Specification / Wiring diagram").

#### Water installation for finished walls

Suitable pressure-tested taps can be ordered as accessories.



1. Water plugs  
2. Taps

# INSTALLATION

## Installation

- ▶ Fit the water plugs with gaskets to seal the connection below the plaster. With twin-lever pressure-tested taps, the plugs and gaskets are part of the standard delivery. For pressure-tested taps other than those recommended by us, plugs and gaskets can be ordered as accessories.
- ▶ Install the tap.
- ▶ Push the lower part of the back panel under the connecting pipes of the tap and push it into the back panel.
- ▶ Secure the connecting pipes to the appliance.

### Water installation for finished walls with solder/compression fitting

You can connect copper or plastic pipes with the accessories "solder fitting" or "compression fitting".

With the "solder fitting" with threaded connection for 12 mm copper pipe, proceed as follows:


- ▶ Push the union nuts over the connecting pipes.
- ▶ Solder the inserts to the copper pipes.
- ▶ Push the lower part of the back panel under the connecting pipes of the tap and push it into the back panel.
- ▶ Secure the connecting pipes to the appliance.



**Note**  
Observe the tap/valve manufacturer's instructions!

### Water installation on finished walls. fitting the appliance cap

see "Appliance description / Accessories" chapter.




- 1 Cap guides
  - 2 Knock-out
  - 3 Screw
- ▶ Cleanly break out the knock-outs in the appliance cap. If necessary, use a file.
  - ▶ Push the cap guides provided into the knock-outs.
  - ▶ Secure the back panel at the bottom with a screw. This is also relevant if flexible water pipework is used.

### Installing lower part of back panel

If using threaded connections for finished walls, the lower part of the back panel can also be installed after fitting the taps/valves. To do this, carry out the following steps:

- ▶ Cut open the lower part of the back panel.
- ▶ Fit the lower part of the back panel by bending it out at the sides and guiding it over the pipes.

- ▶ Insert the connection pieces from behind into the lower part of the back panel.
- ▶ Click the lower part of the back panel into place.
- ▶ Secure the lower part of the back panel with a screw.




1 Lower part of back panel  
2 Connection piece from the pack  
3 Screw

### Mounting bracket for appliance replacement

An existing Stiebel Eltron mounting bracket may be used when replacing appliances (except instantaneous water heater DHF).


- ▶ Break through the back panel of the appliance for the threaded stud on the pre-installed mounting bracket.

### DHF replacement



- ▶ Reposition the threaded stud on the mounting bracket (the stud has a self-tapping thread).
- ▶ Rotate the mounting bracket through 180° and mount it on the wall (the DHF logo is then turned towards the reader).

### Installation for offset tiles



1 Minimum contact area of the appliance  
2 Maximum tile offset

# INSTALLATION

## Commissioning

- ▶ Adjust the wall clearance and lock the back panel with the fixing toggle by turning it clockwise through 90°.


### 11. Commissioning



#### WARNING Electrocution

Commissioning may only be carried out by an authorised contractor in accordance with safety regulations.

#### 11.1 Commissioning



- ▶ Open and close all connected draw-off valves several times, until all air has been vented from the pipework and the appliance.
- ▶ Carry out a tightness check.
- ▶ Activate the safety pressure limiter. The instantaneous water heater is supplied with the safety pressure limiter in the triggered state. Activate the safety pressure limiter at flow pressure by pressing the reset button with a screwdriver.
- ▶ Fit the appliance cap and secure it with a screw.
- ▶ Switch the mains power ON.
- ▶ Check the function of the appliance.
- ▶ Remove the protective foil from the user interface.

#### Appliance handover

- ▶ Explain the appliance function to users and familiarise them with its operation.
- ▶ Make users aware of potential dangers, especially the risk of scalding.
- ▶ Hand over these instructions.

### 11.2 Recommissioning



#### Material damage

Following an interruption of the water supply, recommission the appliance by carrying out the following steps, in order to prevent the destruction of the bare wire heating system.

- ▶ Disconnect the appliance from the power supply by removing the fuses/tripping the MCBS.
- ▶ Open the tap until the appliance and its upstream cold water inlet line are free of air.
- ▶ Switch the mains power back ON again.

### 12. Shutting down

- ▶ Isolate all poles of the appliance from the power supply.
- ▶ Drain the appliance (see chapter "Maintenance").

# INSTALLATION

## Troubleshooting

### 13. Troubleshooting



#### WARNING Electrocution

In order to check the appliance, it must be supplied with power.

#### 13.1 Display options for LED diagnostic traffic light

##### Possible indications

	Illuminates in case of faults
	Illuminates in heating mode
	Flashing: appliance is supplied with mains power

#### 13.2 Fault table

Fault / diagnostic traffic light LED display	Cause	► Remedy
The appliance does not start.	The shower head / aerators are scaled up.	Descale or if necessary replace the shower head / aerators.
Inadequate flow rate.	The sieve in the appliance is dirty.	Clean the strainer.
The temperature is not achieved.	One phase down.	Check the MCB/fuse in your fuse box.
The heater does not switch on.	The air sensor detects the presence of air in the water and briefly switches the heater off.	The appliance restarts after one minute.
No hot water and no traffic light display.	The MCB/fuse has responded/blown.	Check the MCB/fuse in your fuse box.
	The safety pressure limiter (see chapter "Specification / Wiring diagram") has switched off.	Remove the cause of the fault (e.g. faulty pressure washer).
		Protect the heating system against overheating by opening a draw-off valve downstream from the appliance for one minute. This depressurises and cools down the heater. Activate the safety pressure limiter at flow pressure by pressing the reset button; see also chapter "Commissioning".
	The PCB is faulty.	Check the PCB and replace if necessary.
No hot water at flow rate of > 23 l/min. Traffic light display: green flashing.	The PCB is faulty.	Check the PCB and replace if necessary.
	The flow sensor is not plugged in.	Plug the flow sensor plug back in.
	The flow sensor is faulty.	Check the flow sensor and replace it if required.
No hot water at flow rate of > 23 l/min. Traffic light display: yellow constantly on; green flashing.	The high limit safety cut-out has responded (see chapter "Specification / wiring diagram" or has suffered a break in continuity).	Check the high limit safety cut-out and replace it if required.
	The heating system is faulty.	Check the resistance of the heating system, and replace the appliance if required.
	The PCB is faulty.	Check the PCB and replace if necessary.
No hot water. Traffic light display: red constantly on; green flashing.	The cold water inlet temperature exceeds 35 °C.	Reduce the cold water inlet temperature to the appliance.
	The cold water sensor is faulty.	Check the PCB and replace if necessary.

### 14. Maintenance



#### WARNING Electrocution

Before any work on the appliance, disconnect all poles from the power supply.

- Close the shut-off valve in the cold water supply line.
- Open all draw-off valves.
- Undo the water connections on the appliance.
- Store the dismantled appliance in a room free from the risk of frost, as water residues remaining inside the appliance can freeze and cause damage.

#### Draining the appliance

You can drain the appliance for maintenance work or to protect it from frost.




#### CAUTION Scalding

Hot water may escape when draining the appliance.

# INSTALLATION Specification

## 15. Specification

### 15.1 Dimensions and connections



b02 Entry electrical cables I


b03 Entry electrical cables II

c01 Cold water inlet Male thread G 1/2 A

c06 DHW outlet Male thread G 1/2 A

### 15.2 Wiring diagram

3/PE ~ 380 - 415 V




1 Bare wire heating system

2 High limit safety cut-out

3 Safety pressure limiter

### Priority control with load shedding relay (LR 1-A)

See also chapter "Appliance description / Accessories".




1 Control cable to the contactor of the second appliance (e.g. electric storage heater).

2 Control contact opens when switching the instantaneous water heater on.


### 15.3 Mixed water volume / outlet volume

The values are relative to a rated voltage of 400 V. The mixed water volume and outlet volume are subject to the available supply pressure and the available mains voltage.

Available temperature approx. 38 °C in the shower, for hand washing, filling the bath etc.



Outlet temperature approx. 55 °C for the kitchen sink and when using thermostatic valves.



X Cold water inlet temperature in °C

Y Mixed water volume / outlet volume in l/min

1 HDB-E 12 Si

2 HDB-E 18 Si

3 HDB-E 21 Si

4 HDB-E 24 Si

# INSTALLATION Specification

## 15.4 Application areas

Specific electrical resistance and specific electrical conductivity

	Standard specification	at 15 °C	at 20 °C	at 25 °C
Resistance	0 cm	≤ 1100	≤ 970	≤ 885
Conductivity	mS/cm	≥ 91	≥ 103	≥ 112
Conductivity	µS/cm	≥ 910	≥ 1030	≥ 1120

## 15.5 Pressure drop

Pressure drop at taps at flow rate of 10 l/min

Mono-lever mixer tap, approx.	MPa	0.04 - 0.08
Thermostatic valve, approx.	MPa	0.03 - 0.05
Hand shower, approx.	MPa	0.03 - 0.15

### Sizing the pipework

When calculating the size of the pipework, a pressure drop for the appliance of 0.1 MPa is recommended.

## 15.6 Fault conditions

In case of faults, loads up to a maximum of 95 °C at a pressure of 1.2 MPa can occur temporarily in the installation.

## 15.7 Data table

	HDB-E 12 Si	232003	HDB-E 18 Si	232004	HDB-E 21 Si	232005	HDB-E 24 Si	232006
<b>Electrical details</b>								
Rated voltage	V	380	400	415	380	400	415	380
Rated output	kW	9.7	10.7	11.5	16.2	18	19.4	19
Rated current	A	14.4	15.5	16	24.7	26	27	28.5
Fuse	A	16	18	16	25	25	32	32
Phases			1/PE		1/PE		1/PE	
Frequency	Hz		50/60		50/60		50/60	
Max. mains impedance at 380 V / 50Hz	Ohm				0.47		0.41	
Max. mains impedance at 380 V / 60 Hz	Ohm				0.39		0.34	
Max. mains impedance at 400V / 50Hz	Ohm				0.45		0.39	
Max. mains impedance at 400V / 60Hz	Ohm				0.37		0.32	
Max. mains impedance at 435V / 50Hz	Ohm				0.43		0.37	
Conductivity at 15 °C	mS/cm		90.9		90.9		90.9	
Specific resistance (≤ 25 °C)	Ohm cm		1100		1100		1100	
<b>Connections</b>								
Water connection		G 1/2 A		G 1/2 A		G 1/2 A		G 1/2 A
<b>Application limits</b>								
Max. permissible pressure	MPa		1		1		1	
Values								
Max. permissible inlet temperature	°C		25		25		25	
ON	l/min		>2.3		>2.3		>2.3	
Flow rate for pressure drop	l/min		3.1		5.2		6.0	
Pressure drop at flow rate	MPa	0.07 (0.02 without DMB)	0.08 (0.04 without DMB)	0.10 (0.08 without DMB)	0.13 (0.1 without DMB)			
Flow rate limit at	l/min		4		7.5		7.5	
DHW delivery	l/min		5.5		9.0		10.5	
Delta T if presented	K		28		28		28	
<b>Hydraulic data</b>								
Rated capacity	l		0.6		0.6		0.6	
<b>Versions</b>								
Temperature adjustment	°C		55		55		55	
Protection class			1		1		1	
Insulation block		Plastic	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic	
Heating system		Bare wire	Bare wire	Bare wire	Bare wire	Bare wire	Bare wire	
Cap and back panel		Plastic	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic	
Colour		white	white	white	white	white	white	
IP-Rating		IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	
<b>Dimensions</b>								
Height	mm	470	470	470	470	470	470	
Width	mm	225	225	225	225	225	225	
Depth	mm	117	117	117	117	117	117	
<b>Weights</b>								
Weight	kg	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	

## **Warranty**

The warranty conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products, it is increasingly the case that warranties can only be issued by those subsidiaries. Such warranties are only granted if the subsidiary has issued its own terms of warranty. No other warranty will be granted.

We shall not provide any warranty for appliances acquired in countries where we have no subsidiary to sell our products. This will not affect warranties issued by any importers.

## **Environment and recycling**

We would ask you to help protect the environment. After use, dispose of the various materials in accordance with national regulations.

## TABLE DES MATIÈRES | UTILISATION

### Remarques générales

#### UTILISATION

1.	Remarques générales	32
1.1	Consignes de sécurité	32
1.2	Autres repérages utilisés dans cette documentation	33
1.3	Unités de mesure	33
2.	Sécurité	33
2.1	Utilisation conforme	33
2.2	Consignes de sécurité générales	33
2.3	Marquage CE	33
2.4	Label de conformité	33
3.	Description de l'appareil	33
4.	Utilisation	34
5.	Nettoyage, entretien et maintenance	34
6.	Aide au dépannage	34

#### INSTALLATION

7.	Sécurité	35
7.1	Consignes de sécurité générales	35
7.2	Prescriptions, normes et directives	35
8.	Description de l'appareil	35
8.1	Fournitures	35
8.2	Accessoires	35
9.	Travaux préparatoires	35
9.1	Emplacement d'installation	36
9.2	Réglages d'usine	36
10.	Montage	37
10.1	Fin du montage	39
10.2	Variantes de montage	39
11.	Mise en service	41
11.1	Première mise en service	41
11.2	Remise en marche	41
12.	Mise hors service	41
13.	Aide au dépannage	42
13.1	Possibilités d'affichage des DEL de diagnostic	42
13.2	Tableau des pannes	42
14.	Maintenance	43
15.	Caractéristiques techniques	43
15.1	Cotes et raccordements	43
15.2	Schéma électrique	43
15.3	Quantité d'eau mélangée / écoulée	44
15.4	Plages d'utilisation	44
15.5	Pertes de pression	44
15.6	Conditions de pannes	44
15.7	Tableau de données	45

#### GARANTIE | ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE

# Utilisation

## 1. Remarques générales

Le chapitre « Utilisation » s'adresse aux utilisateurs de l'appareil et aux installateurs.

Le chapitre « Installation » s'adresse aux installateurs.



### Remarque.

Veuillez lire attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la.

Remettez cette notice au nouvel utilisateur le cas échéant.

### 1.1 Consignes de sécurité

#### 1.1.1 Structure des consignes de sécurité



##### MENTION D'AVERTISSEMENT Nature du danger

Sont indiqués ici les risques éventuellement encourus en cas de non-respect de la consigne de sécurité.

► Sont indiquées ici les mesures permettant de pallier le danger.

#### 1.1.2 Symboles, nature du danger

Symbol	Nature du danger
--------	------------------



Blessure



Électrocution



Brûlure  
(Brûlure, Ébouillantement)

#### 1.1.3 Mentions d'avertissement

Mention	Signification
---------	---------------

D'AVERTISSE-  
MENT  
DANGER Caractérise des remarques dont le non-respect entraîne de graves lésions, voire la mort.

AVERTISSEMENT Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner de graves lésions, voire la mort.

ATTENTION Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner des lésions légères ou moyennement graves.

# UTILISATION

## Sécurité

### 1.2 Autres repérages utilisés dans cette documentation



#### Remarque.

Le symbole ci-contre caractérise des remarques générales.

► Lisez attentivement les remarques.

Symbol	Signification
	Dommage matériel (dégâts consécutifs, sur les appareils et sur l'environnement)
	Recyclage de l'appareil

► Ce symbole indique une action à entreprendre. Les actions nécessaires sont décrites étape par étape.

### 1.3 Unités de mesure



#### Remarque.

Sauf indication contraire, toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

## 2. Sécurité

### 2.1 Utilisation conforme

Cet appareil soumis à pression est conçu pour le chauffage de l'eau sanitaire. L'appareil peut alimenter un ou plusieurs points de soutirage.

Tout autre emploi est considéré comme non-conforme. Une utilisation conforme de l'appareil implique le respect de cette notice et de celles relatives aux accessoires utilisés.

### 2.2 Consignes de sécurité générales



#### ATTENTION Brûlure

La température de la robinetterie en service peut dépasser 55 °C.

Risque de brûlure à des températures de sortie supérieures à 43 °C.



#### AVERTISSEMENT Blessure

En cas d'utilisation de l'appareil par des enfants ou des personnes atteintes d'un handicap physique, sensoriel ou mental, il faut veiller à ce que ceux-ci le fassent uniquement sous surveillance ou après avoir reçu les consignes appropriées.

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



#### Dommage matériel

L'appareil et la robinetterie doivent être protégés du gel par l'utilisateur.

### 2.3 Marquage CE

Le marquage CE certifie que l'appareil répond à toutes les exigences fondamentales :

- Directive basse tension

- directive sur la compatibilité électromagnétique.

L'impédance de réseau admissible maximale est indiquée au chapitre Données techniques / Tableau de données.

### 2.4 Label de conformité

Voir la plaque signalétique sur l'appareil

#### Homologations et certificats spécifiques au pays : Allemagne

Un agrément d'essai général administratif justifiant de l'utilisation autorisée relative au comportement sonore est requis pour cet appareil en raison des prescriptions urbanistiques régionales.



## 3. Description de l'appareil.

L'appareil chauffe l'eau sanitaire qui traverse l'appareil. Dès qu'un robinet d'eau chaude est ouvert et que le débit d'enclenchement est atteint, la puissance chauffage est automatiquement activée. La puissance chauffage est déterminée et adaptée selon le débit de passage et la température d'admission d'eau froide.

#### Système de chauffage

Le système de chauffage convient pour l'eau calcaire ou non calcaire car il n'est pas sujet à l'entartage. Le système de chauffage assure une alimentation en eau chaude sanitaire rapide et efficace.



#### Remarque.

L'appareil est équipé d'un détecteur d'air qui prévient l'endommagement du système de chauffage. Si de l'air pénètre dans l'appareil en cours de fonctionnement, la puissance chauffage est automatiquement désactivée pendant une minute et le système de chauffage est ainsi protégé.

#### Robinetterie thermostatique

Cet appareil convient pour le fonctionnement avec une robinetterie thermostatique.

# UTILISATION

## Utilisation

### 4. Utilisation

Dès que vous ouvrez le robinet d'eau chaude sur la robinetterie, le système de chauffage de l'appareil s'active et l'eau est chauffée.

#### Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire

Si la température de sortie atteinte est insuffisante alors que le robinet de soutirage est entièrement ouvert, l'eau qui traverse l'appareil est supérieure à la quantité que peut chauffer le système de chauffe.

- Diminuez le débit au niveau du robinet de soutirage.

#### Débits de sortie

Selon la saison, comme les températures de l'eau froide sont différentes, on obtient des volumes différents d'eaux mélangées, maximum ou de sortie (voir le chapitre Données techniques).

#### Après interruption de l'alimentation en eau

voir le chapitre Remise en marche


### 5. Nettoyage, entretien et maintenance

- N'utilisez ni produit de nettoyage abrasif ni solvant. Un chiffon humide suffit pour le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
- Contrôlez régulièrement les robinetteries. Vous pouvez éliminer le tartre à la sortie des robinetteries avec les produits de détartrage du commerce.

### 6. Aide au dépannage

Panne	Cause	Solution
L'appareil ne démarre pas malgré un robinet d'eau chaude sanitaire entièrement ouvert.	Pas de tension.	Contrôlez les disjoncteurs dans votre armoire électrique.
Impossible d'atteindre le débit d'enclanchement.	Le régulateur de jet placé dans la robinetterie ou la pomme de douche est entartré(e) ou sale.	Procédez au nettoyage et/ou au détartrage du régulateur de jet ou de la pomme de douche.
L'alimentation en eau est interrompue.	De l'eau froide s'écoule temporairement alors que de l'eau chaude sanitaire est prélevée.	Purgez l'appareil et la conduite d'arrivée d'eau froide (voir le chapitre Mise en service / Remise en marche).
	La détection de l'air détecte la présence d'air dans l'eau et désactive temporairement la puissance chauffage.	Après 1 minute, l'appareil se remet automatiquement en marche.

Appelez un installateur si vous ne réussissez pas à éliminer la cause. Donnez-lui le numéro indiqué sur la plaque signalétique pour qu'il puisse vous aider plus rapidement et plus efficacement (000000-0000-000000) :



# INSTALLATION

## 7. Sécurité

Le montage, la mise en service, la maintenance et les réparations de cet équipement ne doivent être effectués que par un installateur qualifié.

### 7.1 Consignes de sécurité générales

Nous ne garantissons le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil que si les accessoires et pièces de rechange d'origine sont employés.

#### Dommage matériel

Tenez compte de la température maximale d'arrivée d'eau. L'appareil peut subir des déteriorations si les températures sont trop élevées.

### 7.2 Prescriptions, normes et directives



#### Remarque.

Observez les directives et dispositions, nationales et régionales, p. ex. la DIN 1988/DIN EN 806 pour l'Allemagne.

- Le degré de protection IP25 (protégé contre les jets d'eau) n'est garanti que si le passe-câble est monté dans les règles de l'art.
- La résistance électrique spécifique de l'eau ne doit pas être inférieure à celle indiquée sur la plaque signalétique. Pour un réseau d'eau interconnecté, il faut tenir compte de la résistance électrique la plus faible de l'eau (voir le chapitre Données techniques / Domaines d'application). Vous obtiendrez des informations sur la résistance électrique spécifique ou la conductivité électrique de l'eau auprès de votre société distributrice de l'eau.

## 8. Description de l'appareil.

### 8.1 Fournitures

- Support d'accrochage
- Gabarit de montage
- Double raccord
- Vanne d'arrêt à boisseau sphérique à 3 voies pour l'eau froide
- Raccord en T pour l'eau chaude sanitaire
- Joints plats
- Filtre
- Disque en matière synthétique
- Capot plastique
- Pièce de raccordement en matière synthétique
- Guides de capot et de paroi arrière

## 8.2 Accessoires

### Robinetterie

- MEKD - robinetterie à pression pour cuisine
- MEBD - robinetterie à pression pour baignoire

### Bouchons à eau G ½ A

Ces bouchons à eau sont nécessaires si vous utilisez des robinetteries à pression autres que celles que nous recommandons.

### Kits de montage pour installation apparente

- Raccord à souder - tube en cuivre pour raccord soudé Ø 12 mm.
- Raccord à presser - tube en cuivre.
- Raccord à presser - tube en matériau synthétique (convient pour Viega : Sanfix-Plus ou Sanfix-Fosta).

### Cadre de montage universel

Cadre de montage avec branchements électriques.

### Kit de tubes pour raccordements à enfichage DHB pour l'eau

2 raccordements à enfichage vous permettront de raccorder l'appareil sur les raccords rapides existants pour l'eau d'un DHB.

### Relais de délestage (LR 1-A)

Le relais de délestage s'installe dans le tableau de distribution électrique et permet l'alimentation électrique prioritaire du chauffe-eau instantané en cas de fonctionnement simultané avec des radiateurs électriques à accumulation par exemple.

## 9. Travaux préparatoires

- Rincez soigneusement la conduite d'eau.

### Robinetterie

- Utiliser des robinetteries sous pression adaptées (voir chapitre Description de l'appareil / Accessoires). Les robinetteries à écoulement libre ne sont pas autorisées.

Une soupape de sécurité n'est pas requise.

#### Dommage matériel

Raccord en croix ne doit pas être utilisé pour ralentir le débit ! Il ne sert qu'à bloquer.

### Matériaux autorisés pour les conduites d'eau

- Conduite d'arrivée d'eau froide : tube d'acier galvanisé, en inox, en cuivre ou en matière synthétique
- Conduite de sortie de l'eau chaude sanitaire : tube en inox, en cuivre ou en matière synthétique.

#### Dommage matériel

Si des systèmes de tuyauterie en matière synthétique sont utilisés, respectez la température d'entrée d'eau maximale et la pression maximale admissible (voir le chapitre Données techniques / Tableau de données).

# INSTALLATION

## Travaux préparatoires

### Débit volumique

- Assurez-vous que le débit volumique (voir chapitre Données techniques / Tableau de données, Marche) nécessaire pour la mise en marche de l'appareil est atteint.
- Si le débit volumique nécessaire n'est pas atteint lorsque le robinet de soutirage est entièrement ouvert, augmentez la pression de la conduite d'eau.

### Pression d'écoulement

Si le débit de passage minimum pour l'activation de l'appareil n'est pas atteint même lorsque la robinetterie est ouverte entièrement, vous devez démonter le limiteur de débit. Remplacez-le par le disque en matière synthétique fourni. Le cas échéant, vous pouvez aussi augmenter la pression dans l'installation hydraulique.



- 1 Limiteur de débit
- 2 Disque en matière synthétique



#### Remarque.

En fonctionnement avec une robinetterie thermostatique, le limiteur de débit doit être en place.

### Conduites flexibles de raccordement hydraulique

- Lors de l'installation de conduites flexibles de raccordement hydraulique, évitez de tordre les coudes de tuyau. Les coudes de tuyau sont montés dans l'appareil avec un raccord en baïonnette.
- Fixez la paroi arrière en bas avec une vis supplémentaire.

### 9.1 Emplacement d'installation



#### Dommage matériel

L'appareil doit être installé uniquement dans un local hors gel.

- Montez l'appareil verticalement à proximité du point de soutirage.


L'appareil est adapté à un montage sous évier et sur évier.



#### Remarque.

L'appareil doit être monté sur un mur suffisamment porteur.


### Montage en dessous du lavabo



1 Eau froide arrivée

2 ECS sortie

### Montage au dessus du lavabo



1 Eau froide arrivée

2 ECS sortie

### 9.2 Réglages d'usine

Les appareils sont préparés comme suit à leur départ de l'usine :


- Raccordement électrique par le dessous, installation sous crépi
- raccordement hydraulique en installation encastrée

# INSTALLATION


## Montage

### 10. Montage


Ce chapitre décrit le montage conformément aux réglages usine. Pour les autres possibilités de montage, voir le chapitre Variantes de montage.



- Ouvrez l'appareil.



- Appuyez sur les deux crochets d'arrêt puis tirez la partie inférieure de la paroi arrière vers l'avant.




- Marquez les trous à percer, voir le chapitre Données techniques / Cotes et raccordements.  
► Percez les trous puis fixez le support d'accrochage à l'aide de 2 vis et de 2 chevilles (vis et chevilles ne sont pas fournies avec l'appareil).

#### Remarque.

Lors d'un montage avec des raccordements hydrauliques, vous devez en plus fixer la paroi arrière avec une vis.

- Montez le support d'accrochage.




- Ajoutez le câble d'alimentation.


#### Réalisation de raccordement hydraulique

##### Dommage matériel

Exécutez tous les travaux de raccordement et d'installation hydrauliques suivant les prescriptions.



- Étanchéifiez et vissez le manchon double.



1 Raccord en T pour l'eau chaude sanitaire

2 Raccord en croix

- Vissez le raccord en T et le raccord en croix sur le double raccord avec chacun un joint plat.

#### Montage du filtre

##### Dommage matériel

Le filtre doit être monté pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

- Lorsque vous remplacez l'appareil, vérifiez que le filtre est présent.

## INSTALLATION

### Montage



16.01.01.001

- ▶ Montez le filtre fourni dans l'arrivée d'eau froide de l'appareil.


#### Montage du limiteur de débit DMB



16.01.01.001

- ▶ Montez le limiteur de débit fourni sur l'arrivée d'eau froide de l'appareil.


#### Montage de l'appareil



16.01.01.001

- ▶ Pour faciliter le montage, appuyez sur le passe-câble du raccordement électrique supérieur depuis l'arrière pour l'enfoncer dans la paroi arrière.
- ▶ Retirez les capuchons de transport montés sur les raccords hydrauliques.
- ▶ Sortez la manette de fixation de la partie supérieure de la paroi arrière.

- ▶ Introduisez le câble de raccordement électrique par l'arrière dans le passe-câble jusqu'à ce que ce dernier adhère à la gaine du câble. Ajustez le câble de raccordement électrique. Avec une section de > 6 mm<sup>2</sup>, agrandissez le trou dans le passe-câble.
- ▶ Appuyez l'appareil sur le goujon fileté du support d'accrochage afin de percer le joint d'étanchéité souple. Le cas échéant, utilisez un tournevis.
- ▶ Insérez la manette de fixation sur le goujon fileté du support d'accrochage.
- ▶ Appuyez bien la paroi arrière et bloquez la manette de fixation en tournant vers la droite sur 90°.



16.01.01.001

- ▶ Vissez les tuyaux sur les manchons doubles avec les garnitures plates.

#### Raccordement électrique



##### AVERTISSEMENT Électrocution

Exécutez tous les travaux de raccordement et d'installation électriques conformément aux prescriptions.




##### AVERTISSEMENT Électrocution

Le raccordement au secteur n'est autorisé que sous forme d'une connexion fixe réalisée en liaison avec le passe-câble amovible. L'appareil doit pouvoir être déconnecté du secteur par un dispositif de coupure multipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm.



##### AVERTISSEMENT Électrocution

Veuillez à ce que l'appareil soit raccordé au conducteur de mise à la terre.




16.01.01.001

- ▶ Raccordez le câble de raccordement électrique au bornier de raccordement au secteur (voir le chapitre Données techniques / Schéma électrique). La tension spécifiée doit correspondre à la tension du secteur.

# INSTALLATION

## Montage

### 10.1 Fin du montage




- ▶ Montez la partie inférieure de la paroi arrière. Veuillez bien à ce que la partie inférieure de la paroi arrière s'encliquète.
- ▶ Alignez l'appareil monté. Desserrez la manette de fixation, alignez le raccordement électrique et la paroi arrière. Resserrez la manette de fixation en place. Si la paroi arrière de l'appareil ne s'appuie pas entièrement, vous pouvez fixer l'appareil avec une vis supplémentaire dans la partie inférieure.

### 10.2 Variantes de montage

- Raccordement électrique en haut en installation encastrée
- grosses sections de conducteur avec raccordement électrique en bas
- Raccordement d'un relais de délestage
- Installation hydraulique apparente
- Installation hydraulique apparente avec raccord à souder / à presser
- Installation hydraulique apparente, montage du capot
- Montage de la partie inférieure du panneau arrière
- Utilisation du support d'accrochage existant lors d'un remplacement d'appareil
- Installation avec déport de carrelage

#### Raccordement électrique en haut en installation encastrée




- ▶ Incisez le passe-câble sur le câble de raccordement électrique.
- ▶ Abaissez le crochet d'arrêt de fixation du bornier de raccordement au secteur et sortez ce bornier.

- ▶ Déplacez du bas vers le haut le bornier de raccordement au secteur dans l'appareil. Fixez le bornier de raccordement au secteur en le poussant sous le crochet d'arrêt.

#### Grosses sections de conducteur avec raccordement électrique en bas


Le passe-câble peut être installé après le montage de l'appareil si de grandes sections de câbles sont employées.



- ▶ Avant le montage de l'appareil, appuyez sur le passe-câble à l'aide d'un tournevis pour le sortir.
- ▶ Passez le passe-câble sur le câble de raccordement électrique. Avec une section de > 6 mm<sup>2</sup>, agrandissez le trou dans le passe-câble.
- ▶ Enfoncez le passe-câble dans la paroi arrière et encliquez le passe-câble.

#### Installation hydraulique apparente

Robinetteries, voir chapitre Description de l'appareil / Accessoires.



- 1 Bouchons à eau
- 2 Robinetterie apparentes sous pression
- ▶ Montez les bouchons à eau avec les joints pour obturer le raccordement encastré. Les bouchons à eau et les joints sont fournis avec nos robinetteries sous pression à deux poignées. Vous pouvez commander les bouchons à eau et les joints en accessoires si vous utilisez des robinetteries à pression autres que celles que nous recommandons.
- ▶ Montez la robinetterie.

## INSTALLATION

### Montage

- ▶ Posez la partie inférieure de la paroi arrière sous les conduites de raccordement de la robinetterie puis insérez-la dans la paroi arrière.
- ▶ Vissez les conduites de raccordement à l'appareil.

#### Installation hydraulique apparente avec raccord à souder / à presser

Vous pouvez raccorder des conduites en tube de cuivre ou en matière synthétique avec l'accessoire Raccord à souder ou à presser.

Dans le cas du raccord à souder avec raccord vissé pour conduites en tube de cuivre de 12 mm, il faut procéder comme suit :


- ▶ Insérez les écrous d'accouplement sur les conduites de raccordement.
- ▶ Soudez les inserts aux conduites en cuivre.
- ▶ Posez la partie inférieure de la paroi arrière sous les conduites de raccordement de la robinetterie puis insérez-la dans la paroi arrière.
- ▶ Vissez les conduites de raccordement à l'appareil.



#### Remarque

Respectez les indications du fabricant de la robinetterie.

#### Installation hydraulique apparente, montage du capot de l'appareil




- 1 Guides de capot
  - 2 Ouverture de passage
  - 3 Vis
- ▶ Rompez nettement les ouvertures de passage dans le capot de l'appareil. Utilisez éventuellement une lime.
  - ▶ Insérez les guides de capot fournis avec l'appareil dans les ouvertures pratiquées.
  - ▶ Fixez la paroi arrière en bas avec une vis. Ceci s'applique aussi en cas de système de raccordement hydraulique flexible.

#### Montage de la partie inférieure du panneau arrière

En utilisant des raccords vissés en saillie, il est possible de monter la partie inférieure du panneau après avoir posé la robinetterie. Il est alors nécessaire d'effectuer les étapes suivantes :

- ▶ Sciez la partie inférieure du panneau arrière.
- ▶ Montez la partie inférieure du panneau arrière en le pliant latéralement et en le passant au-dessus de la tuyauterie en saillie.

- ▶ Insérez les pièces de raccordement par l'arrière dans la partie inférieure du panneau arrière.
- ▶ Enclenchez cette partie inférieure dans le panneau arrière.
- ▶ Fixez la partie inférieure du panneau arrière au moyen d'une vis.



1 Partie inférieure du panneau arrière

2 Pièces de raccordement (fournies)

3 Vis

#### Raccordement d'un relais de délestage

Insérez le relais de délestage si d'autres appareils électriques sont associés, p. ex. des radiateurs électriques à accumulation. Le délestage s'effectue lorsque le chauffe-eau instantané fonctionne. Ce relais de délestage est disponible en accessoire.



#### Dommage matériel


Raccordez la phase qui commute le relais de délestage à la borne indiquée dans le bornier de raccordement au secteur de l'appareil (voir le chapitre Données techniques / Schéma électrique).

#### Support d'accrochage en cas de remplacement d'appareil

Un support d'accrochage existant de Stiebel Eltron peut éventuellement être réutilisé lors du remplacement d'un appareil (à l'exception du chauffe-eau instantané DHF).

- ▶ Percez la paroi arrière de l'appareil pour le passage du goujon fileté sur le support d'accrochage déjà monté.

#### Remplacement du DHF




- ▶ Déplacez le goujon fileté sur le support d'accrochage (ce goujon possède un filetage auto-taraudant).
- ▶ Tournez sur 180° le support d'accrochage et montez-le au mur (l'inscription DHF doit apparaître dans le sens de lecture).

# INSTALLATION

## Mise en service

### Installation avec déport de carrelage



1 Surface d'appui minimale de l'appareil

2 Déport de carrelage maximum

- Ajustez le dégagement au mur puis bloquez la paroi arrière avec la manette de fixation en tournant vers la droite sur 90°.


## 11. Mise en service



### AVERTISSEMENT Électrocution

La mise en service doit être réalisée par un installateur en respectant les prescriptions de sécurité.

### 11.1 Première mise en service



- Ouvrez et fermez plusieurs fois tous les robinets de soutirage raccordés jusqu'à ce que la tuyauterie et l'appareil soient purgés.
- Effectuez un contrôle d'étanchéité.
- Activez le pressostat de sécurité. Le chauffe-eau instantané est fourni avec un pressostat de sécurité déclenché. Activez le pressostat de sécurité en présence d'une pression d'écoulement en appuyant sur la touche de remise à zéro à l'aide d'un tournevis.
- Montez le capot et fixez-le avec la vis.
- Mettez sous tension secteur.

- Contrôlez le fonctionnement de l'appareil.

- Retirez le film de protection du panneau de commande.

### Remise de l'appareil

- Expliquez les différentes fonctions à l'utilisateur puis familiarisez-le avec l'emploi de l'appareil.
- Indiquez à l'utilisateur les risques encourus, notamment les risques de brûlure.
- Remettez-lui cette notice.

## 11.2 Remise en marche

### ! Dommage matériel

Après interruption de l'alimentation en eau, l'appareil doit être remis en marche en procédant comme suit pour ne pas détruire le système de chauffe à fil nu.

- Mettez l'appareil hors tension en désactivant les fusibles..
- Ouvrez la robinetterie jusqu'à ce que la conduite d'arrivée d'eau froide en amont soit purgée.
- Remettez sous tension secteur.

## 12. Mise hors service

- Déconnectez tous les pôles d'alimentation secteur de l'appareil.

- Vidangez l'appareil (voir le chapitre Maintenance).

# INSTALLATION

## Aide au dépannage

### 13. Aide au dépannage



#### AVERTISSEMENT Électrocution

Pour contrôler l'appareil, il doit être sous tension.

#### 13.1 Possibilités d'affichage des DEL de diagnostic

##### Possibilités d'affichage

	rouge allumée en présence d'une panne
	jaune allumée en mode chauffage
	vert clignote : Appareil sur le raccordement secteur

#### 13.2 Tableau des pannes

Perturbation / Affichage des DEL de diagnostic	Cause	Comment y remédier
L'appareil ne s'allume pas.	La pomme de douche ou le régulateur de jet sont entartrés.	Procédez au détartrage ou remplacez la pomme de douche ou le régulateur de jet.
Le débit est trop faible.	Le filtre de l'appareil est sali.	Nettoyez le filtre.
Impossible d'atteindre la température.	Une phase manque.	Contrôlez le fusible de l'installation domestique.
Le chauffage ne s'allume pas.	La détection de l'air détecte la présence d'air dans l'eau et désactive temporairement la puissance chauffage.	Après une minute, l'appareil se remet en marche.
Pas d'eau chaude et pas d'indication sur les DEL.	Le fusible s'est déclenché.	Contrôlez le fusible de l'installation domestique.
	Le pressostat de sécurité (voir le chapitre Données techniques / Schéma électrique) s'est déclenché.	Remédiez à la cause du problème (un robinet sous pression défective par ex.).
	Le système électronique est défectueux.	Protégez l'appareil contre la surchauffe en laissant ouvert un robinet de soutirage, placé en aval de l'appareil, pendant une minute. Ceci met le système de chauffe hors pression et le refroidit. Activez le pressostat de sécurité en présence d'une pression d'écoulement en appuyant sur la touche de remise à zéro, voir également le chapitre Première mise en service.
	Le système électronique est défectueux.	Vérifiez le système électronique et le cas échéant, remplacez-le.
Pas d'eau chaude quand le débit > 2,3 l/mn. Affichage des DEL : la verte clignote.	La détection du débit n'est pas branchée.	Vérifiez le système électronique et le cas échéant, remplacez-le.
	La détection du débit est défectueuse.	Rebranchez le connecteur de la détection de débit.
	Le limiteur de sécurité (voir chapitre «Données Techniques / Schéma électrique») s'est déclenché ou est interrompu.	Vérifiez la détection du débit et le cas échéant, remplacez-la.
	Le système de chauffe est défectueux.	Contrôlez le limiteur de sécurité et, le cas échéant, remplacez-le.
	Le système électronique est défectueux.	Mesurez la résistance du système de chauffe et remplacez-le cas échéant.
	La température d'admission d'eau froide est supérieure à 35 °C.	Vérifiez le système électronique et le cas échéant, remplacez-le.
	Le capteur d'eau froide est défectueux.	Diminuez la température de l'arrivée d'eau froide sur l'appareil.
Pas d'eau chaude. Affichage des DEL : la rouge est allumée en continu, la verte clignote.		Vérifiez le système électronique et le cas échéant, remplacez-le.

# INSTALLATION

## Maintenance

### 14. Maintenance



#### AVERTISSEMENT Électrocution

Déconnectez tous les pôles d'alimentation secteur de l'appareil avant toute intervention.

#### Vidange de l'appareil

Vous pouvez vidanger l'appareil pour les opérations de maintenance ou pour le protéger du gel.




#### ATTENTION Brûlure

À la vidange du ballon, l'eau sortant peut être très chaude.

- ▶ Fermez la vanne d'arrêt de la conduite d'arrivée d'eau froide.
- ▶ Ouvrez tous les robinets de soutirage.
- ▶ Déconnectez les raccordements hydrauliques de l'appareil.
- ▶ Stockez un appareil démonté en le protégeant du gel, car il reste de l'eau à l'intérieur, qui pourrait geler et causer des dommages.

### 15. Caractéristiques techniques

#### 15.1 Cotes et raccordements



b02 Passage de câbles électriques I

b03 Passage de câbles électriques II

c01 Eau froide arrivée

Filletage mâle

G 1/2 A


c06 ECS sortie

Filletage mâle

G 1/2 A

#### 15.2 Schéma électrique

3/PE ~ 380 - 415 V




1 Système de chauffe à fil nu

2 Limiteur de sécurité

3 Pressostat de sécurité

#### Circuit de priorité avec relais de délestage (LR 1-A)

voir également le chapitre Description de l'appareil / Accessoires



1 Câble de commande vers le contacteur du 2nd appareil (chauffage électrique à accumulation p. ex.).

2 Le contact de commande s'ouvre lorsque le chauffe-eau instantané s'enclenche.


# INSTALLATION

## Caractéristiques techniques


### 15.3 Quantité d'eau mélangée / écoulée

Les valeurs se basent sur une tension nominale de 400 V. La quantité d'eau mélangée ou le débit de sortie dépend de la pression d'alimentation de la tension réellement appliquée.

Température d'utilisation 38 °C env. pour la douche, se laver les mains, remplir une baignoire, etc.



Température de sortie 55 °C env. pour l'évier et en cas d'utilisation de robinetteries thermostatisques.



X Température d'arrivée de l'eau froide en °C

Y Quantité d'eau mélangée / débit de sortie en l/min

1 HDB-E 12 Si

2 HDB-E 18 Si

3 HDB-E 21 Si

4 HDB-E 24 Si

### 15.4 Plages d'utilisation

Résistance électrique spécifique et conductibilité électrique spécifique

		Indication normée à 15 °C	à 20 °C	à 25 °C
Résistance	Ω cm	≥ 1100	≥ 970	≥ 895
Conductibilité	mS/cm	≤ 93	≤ 103	≤ 112
Conductibilité	µS/cm	≤ 910	≤ 1030	≤ 1120

### 15.5 Pertes de pression

Perte de pression des robinetteries pour un débit volumique de 10 L/min

Mélangeur monocommande, env.	MPa	0,04 - 0,08
Robinetterie thermostatique, env.	MPa	0,03 - 0,05
Douchette à main, env.	MPa	0,03 - 0,15

### Dimensionnement des conduites

Une perte de pression de 0,1 MPa est recommandée pour le dimensionnement des conduites.

### 15.6 Conditions de pannes

En cas de panne, des températures de 95 °C maximum à une pression de 1,2 MPa peuvent régner dans l'installation pendant une courte durée.

## INSTALLATION

## Caractéristiques techniques

## 15.7 Tableau de données

	HDB-E 12 Si			HDB-E 18 Si			HDB-E 21 Si			HDB-E 24 Si			
	232003			232004			232005			232006			
<b>Données électriques</b>													
Tension nominale	V	380	400	415	380	400	415	380	400	415	380	400	415
Puissance nominale	kW	9,7	10,7	11,5	18,2	18	19,4	19	21	22,6	21,7	24	25,8
Courant nominal	A	14,4	15,5	16	24,7	26	27	29,5	31	32,3	33,3	35	36,3
Protection	A	18	18	18	25	25	32	32	32	32	35	35	40
Phases				3/PE			3/PE			3/PE			3/PE
Fréquence	Hz			50/60			50/60			50/60			50/60
Au maximum netz impedanz à 400 V 380V / 50Hz	ohm						0,47			0,41			0,36
Au maximum netz impedanz à 400 V 380V / 60Hz	ohm						0,39			0,34			0,29
Au maximum netz impedanz à 400 V 400V / 50Hz	ohm						0,45			0,39			0,34
Au maximum netz impedanz à 400 V 400V / 60Hz	ohm						0,37			0,32			0,28
Au maximum netz impedanz à 400 V 415V / 50Hz	ohm						0,43			0,37			0,33
Conductivité à 15 °C	mS/m			90,9			90,9			90,9			90,9
Résistance spécifique (à 25 °C)	ohm cm			1100			1100			1100			1100
<b>Raccordements</b>													
Raccord hydraulique				G 1/2 A			G 1/2 A			G 1/2 A			G 1/2 A
<b>Limites d'utilisation</b>													
Pression maxi. admissible	MPa			1			1			1			1
<b>Valeurs</b>													
Température d'arrivée max. admissible	°C			25			25			25			25
Marche	l/min			>2,3			>2,3			>2,3			>2,3
Débit volumétrique pour pertes de pression	l/min			3,1			5,2			6,0			6,9
Pertes de charge avec débit volumétrique	MPa	0,07 (0,02 sans DMB)		0,08 (0,06 sans DMB)			0,10 (0,08 sans DMB)			0,13 (0,1 sans DMB)			
Limitation du débit volumétrique à	l/min			4			7,5			7,5			8,5
Volume eau chaude sanitaire disponible	l/min			5,5			9,0			10,5			12
Delta T pour offre	K			28			28			28			28
<b>Données hydrauliques</b>													
Capacité nominale	l			0,4			0,4			0,4			0,4
<b>Fabrication</b>													
Réglage de la température	°C			55			55			55			55
Classe de protection				1			1			1			1
Bloc isolant				plastique			plastique			plastique			plastique
Système de chauffage				fil nu			fil nu			fil nu			fil nu
Cache et panneau arrière				plastique			plastique			plastique			plastique
Couleur				blanc			blanc			blanc			blanc
Indice de protection (IP)				IP25			IP25			IP25			IP25
<b>Dimensions</b>													
Hauteur	mm			470			470			470			470
Largeur	mm			225			225			225			225
Profondeur	mm			117			117			117			117
<b>Poids</b>													
Poids	kg			3,6			3,6			3,6			3,6

### **Garantie**

Les conditions de garantie de nos filiales allemandes ne s'appliquent pas aux appareils achetés hors d'Allemagne. Au contraire, c'est la filiale chargée de la distribution de nos produits dans le pays qui est seule habilitée à accorder une garantie. Une telle garantie ne pourra cependant être accordée que si la filiale a publié ses propres conditions de garantie. Il ne sera accordé aucune garantie par ailleurs.

Nous n'accordons aucune garantie pour les appareils achetés dans des pays où aucune filiale de notre société ne distribue nos produits. D'éventuelles garanties accordées par l'importateur restent inchangées.

### **Environnement et recyclage**

Merci de contribuer à la préservation de notre environnement. Après usage, procédez à l'élimination de ces matériaux conformément à la réglementation nationale.

---

## NOTES

---

# OBSAH | OBSLUHA

## Všeobecné pokyny

### OBSLUHA

1.	Všeobecné pokyny	48
1.1	Bezpečnostní pokyny	48
1.2	Jiné symboly použité v této dokumentaci	49
1.3	Měrné jednotky	49
2.	Bezpečnost	49
2.1	Použití v souladu s účelem	49
2.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny	49
2.3	Označení CE	49
2.4	Kontrolní symbol	49
3.	Popis přístroje	49
4.	Obsluha	50
5.	Čištění, péče a údržba	50
6.	Odstranění problémů	50

### INSTALACE

7.	Bezpečnost	51
7.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny	51
7.2	Předpisy, normy a ustanovení	51
8.	Popis přístroje	51
8.1	Rozsah dodávky	51
8.2	Příslušenství	51
9.	Příprava	51
9.1	Místo montáže	52
9.2	Nastavení z výroby	52
10.	Montáž	52
10.1	Dokončení montáže	54
10.2	Alternativy montáže	54
11.	Uvedení do provozu	57
11.1	První uvedení do provozu	57
11.2	Opětovné uvedení do provozu	57
12.	Uvedení mimo provoz	57
13.	Odstaňování poruch	58
13.1	Varianty hlášení na diagnostických kontrolkách LED	58
13.2	Tabulka poruch	58
14.	Údržba	59
15.	Technické údaje	59
15.1	Rozměry a připojky	59
15.2	Schéma elektrického zapojení	59
15.3	Množství smíšené vody / odtokové množství	60
15.4	Oblasti použití	60
15.5	Ztráty tlaku	60
15.6	Podmínky v případě poruchy	60
15.7	Tabulka údajů	61

### ZÁRUKA | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RECYKLACE

# Obsluha

## 1. Všeobecné pokyny

Kapitola „Obsluha“ je určena uživatelům přístroje a instalacním technikům.

Kapitola „Instalace“ je určena instalacním technikům.



### Upozornění

Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte.  
Případně předejte návod dalšímu uživateli.

### 1.1 Bezpečnostní pokyny

#### 1.1.1 Struktura bezpečnostních pokynů



##### UVODUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí

Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů.

► Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí.

#### 1.1.2 Symboly, druh nebezpečí

Symbol	Druh nebezpečí
	Úraz

	Úraz elektrickým proudem
--	--------------------------

	Popálení (exploze, opálení)
--	--------------------------------

#### 1.1.3 Uvozující slova

UVODUJÍCÍ SLOVO	Význam
NEBEZPEČÍ	Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo smrtelné úrazu.
VÝSTRAHA	Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné nebo smrtelné úrazu.
POZOR	Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek středně vážné nebo lehké úrazu.

# OBSLUHA

## Bezpečnost

### 1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci



#### Upozornění

Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným vedle.

► Texty upozornění čtěte pečlivě.

#### Symbol



#### Význam

Věcné škody (poškození přístroje, následné škody, škody na životním prostředí)



#### Význam

Likvidace přístroje

► Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány po jednotlivých krocích.

### 1.3 Měrné jednotky



#### Upozornění

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech.

## 2. Bezpečnost

### 2.1 Použití v souladu s účelem

Tlakové zařízení je určeno k ohřevu pitné vody. Přístroj může zásobovat jedno nebo několik odběrných míst.

Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považováno za použití v rozporu s účelem. K použití v souladu s určením patří také dodržování tohoto návodu a návodů k používanému příslušenství.

### 2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny



#### POZOR popálení

Armatura může za provozu dosáhnout teploty cca 55 °C. Pokud jsou výstupní teploty vyšší než 43 °C hrozí nebezpečí opaření.



#### VÝSTRAHA úraz

Pokud budou přístroj obsluhovat děti nebo osoby s omezenými tělesními, motorickými nebo duševními schopnostmi, musíte zajistit, aby byla obsluha vždy provedena výhradně pod dohledem nebo po příslušném zaškolení osobou, která je odpovědná za bezpečnost těchto osob. Děti musejí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.



#### Věcné škody

Uživatel musí přístroj a armaturu chránit před mrazem.

### 2.3 Označení CE

Označení CE dokládá, že přístroj splňuje všechny základní podmínky:

- Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí.
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě.  
Maximální dovolená impedance sítě je uvedena v kapitole „Technické údaje/Tabulka s technickými údaji“.

### 2.4 Kontrolní symbol

Viz typový štítek na přístroji.

Potvrzení a osvědčení platná v jednotlivých zemích: Německo

K přístroji je vydáno na základě místních stavebních řádů obecné osvědčení o kontrole stavebního dozoru jako potvrzení o použitelnosti z hlediska hlučnosti.



### 3. Popis přístroje

Přístroj slouží k ohřevu pitné vody, která jím protéká. Jakmile dojde k otevření ventilu na teplovod vodu a je dosaženo množství k zapnutí, dojde k automatickému sepnutí topného výkonu. Topný výkon je stanoven a upraven průtokovým množstvím a teplotou studené vody.

#### Topný systém

Topný systém je vhodný pro vodu s nízkým obsahem a s obsahem vodního kamene, systém není citlivý na zanesení vodním kamennem. Topný systém zajišťuje rychlou a účinnou přípravu teplé vody.

#### Upozornění

Přístroj je vybaven zařízením, které rozpoznává, zda je v systému voda. Tím je zabráněno poškození topného systému. Pokud se za provozu dostane do přístroje vzduch, bude topný výkon automaticky na jednu minutu vypnut. topný systém je tak chráněný.

#### Armatura s termostatem

Přístroj je určen k provozu s armaturou s termostatem.

## 4. Obsluha

Jakmile otevřete ventil teplé vody na armatuře, topný systém přístroje se automaticky zapne a voda se ohřívá.

### Nastavení teploty teplé vody

Pokud je odběrný ventil zcela otevřený, a přitom není dosaženo dostatečné výstupní teploty znamená to, že přístrojem protéká více vody, než je schopen topný systém ohřát.

- Snižte průtok odběrného ventilu.

### Odebírané množství

Podle ročního období dochází v závislosti na různé teplotě studené vody k odběru odlišného maximálního množství smlízené vody, respektive k různému odtokovému množství (viz kapitola „Technické údaje“).

### Po přerušení přívodu vody

Viz kapitola „Opětovné uvedení do provozu“


## 5. Čištění, péče a údržba

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky obsahující rozpouštědla! K ošetřování a údržbě přístroje stačí vlhká textilie.
- Kontrolujte pravidelně armaturu. Vodní kámen na výtocích z armatur odstraněte běžnými prostředky k odstranění vodního kamene.

## 6. Odstranění problémů

Závada	Příčina	► Odstranění
I když je ventil teplé vody zcela otevřen, přístroj se nezapne.	Dolilo k výpadku elektrického napájení.	Zkontrolujte jistění vnitřní instalace.
Nebyla dosažena množství k zagnutí přístroje.	Perlátka v armatuře nebo ve sprchové hlavici je zanesen vodním kamenem nebo je znečištěná.	Očistěte perlátor nebo sprchovou hlavici a zkontrolujte je vodního kamene.
je přerušen přívod vody.	Přivod studené vody (viz kapitola „Uvedení do provozu/Opětovné uvedení do provozu“).	Odvzdušněte přístroj a přívod studené vody (viz kapitola „Uvedení do provozu/Opětovné uvedení do provozu“).
Při odběru teplé vody zažírení rozpršovače ve vodě vyšší obsah vrdachu a na chvíli vypnuto topný výkon.	Přístroj se za 1 minutu opět samočinně zapne.	

Pokud nelze příčinu odstranit, kontaktujte odborníka. K získání lepší a rychlejší pomoci si připravte číslo (č. 000000-0000-000000), které je uvedeno na typovém štítku:



# INSTALACE

## 7. Bezpečnost

Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí provádět pouze odborník.

### 7.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Rádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě použití původního příslušenství a originálních náhradních dílů určených pro tento přístroj.

#### Věcné škody

Dodržujte maximální vstupní teplotu. Při vyšších teplotách může dojít k poškození přístroje.

### 7.2 Předpisy, normy a ustanovení



#### Upozornění

Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustanovení. V Německu se jedná např. o DIN 1988/EN 806.

- Krytí IP 25 (ochrana proti střikající vodě) je zaručeno pouze v případě řádně namontované kabelové spony.
- Specifický elektrický odpor vody nesmí být menší než hodnota, která je uvedena na typovém štítku. V případě sloučení několika vodovodních sítí je nezbytné vzít v úvahu nejnižší elektrický odpor vody (viz kapitola „Technické údaje / Oblasti použití“). Hodnoty specifického elektrického odporu vody nebo elektrické vodivosti vody zjistíte od společnosti, která vás zásobuje vodou.

## 8. Popis přístroje

### 8.1 Rozsah dodávky

- Závesná lišta
- Dvojitá vsuvka
- Třícestný kulový uzavírací ventil na studenou vodu
- Tvarovka T na teplou vodu
- Plochá těsnění
- Sitko
- Omezovač průtoku
- Plastová tvarovka
- Plastový uzávěr
- Plastové spojky
- Vodicí prvky na zadní stěnu

### 8.2 Příslušenství

#### Armatury

- MEKO - kuchyňská tlaková armatura kohoutky
- MEBD - tlaková armatura kohoutky pro koupelnové vany

### Vodovodní zátka G ½ A

Tyto vodovodní zátky jsou nezbytné, pokud použijete jiné tlakové armatury kohoutky na omítce, než jaké doporučujeme.

#### Montážní sada k instalaci na omítce

- Pájené šroubení - měděná trubka pro pájenou připojku Ø 12 mm.
- Lisovaná fitinka - měděná trubka.
- Lisovaná fitinka - plastová trubka (vhodná pro Viegas Sanfix-Plus nebo Sanfix-Fosta).

#### Univerzální montážní rám

Montážní rám s elektrickými připojkami.

#### Sada potrubí nástrčných vodoinstalačních spojek DHB

Z vodoinstalační spojky, jejichž pomocí můžete ke stávajícím vodovodním nástrčným připojkám DHB připojit přístroj.

#### Záťezové relé (LR 1-A)

Záťezové relé k instalaci do elektrorozvodného systému umožňuje prioritní spinání průtokového ohříváče při současném provozu např. elektrických zařízení k ohřevu zásobníku.

## 9. Příprava

- Rádně propláchněte přívod vody.

#### Armatury

- Použijte vhodné tlakové armatury (viz kapitola „Popis přístroje/příslušenství“). Otevřené armatury nejsou povolené.

Použití pojistného ventilu není nutné.

#### Věcné škody

Křížový prvek nesmíte používat k redukování průtoku! Slouží pouze k uzavírání.

#### Dovolené materiály vodovodního potrubí

- Přívod studené vody:  
Žárově zinkovaná ocelová trubka, trubka z ušlechtilé oceli, měděná trubka nebo plastová trubka
- Výtok teplé vody:  
Trubka z ušlechtilé oceli, měděná trubka nebo plastová trubka.

#### Věcné škody

V případě použití plastových potrubních systémů dodržujte maximální povolenou teplotu a maximální povolený tlak, uvedené v kapitole „Technické údaje/Tabulka s údaji“.

#### Průtok

- Zkontrolujte, zda je dosaženo objemového průtoku (viz kapitola „Technické údaje/Tabulka s údaji“, zapnutoj k zapnutí přístroje).
- Zvýšte tlak ve vodovodu, pokud není dosaženo při plně otevřeném odběrném ventilu potřebnýho objemového průtoku.

# INSTALACE

## Montáž

### Hydraulický tlak

Pokud není dosaženo průtoku k zapnutí přístroje ani při zcela otevřené armatuře, musíte demontovat omezovač průtoku. Vyměňte jej za dodanou plastovou tvarovku. Připadně ovšem také můžete zvýšit tlak ve vodovodní instalaci.



- 1 Omezovač průtoku
- 2 Plastová tvarovka

### Upozornění

Za provozu s armaturou s termostatem musíte používat omezovač průtoku.

### Flexibilní přívody vody

- Při instalaci s flexibilními vodovodními rozvody zabraňte zkroucení a deformaci kolén. Kolena jsou namontována k přístroji pomocí bajonetového uzávěru.
- Upevněte zadní stěnu dole pomocí dalšího šroubu.

### 9.1 Místo montáže

#### Věcné škody

Přístroj smí být instalován pouze v místnosti chráněné před mrazem.


- Přístroj montujte ve svíslé poloze v blízkosti odběrného místa.

Přístroj je vhodný k montáži pod a nad umyvadlo.

### Upozornění


Přístroj musíte namontovat na dostatečně nosnou stěnu.

### Montáž pod umyvadlo



- 1 Přítok studené vody
- 2 Výtok teplé vody

### Montáž nad umyvadlo



- 1 Přítok studené vody
- 2 Výtok teplé vody

### 9.2 Nastavení z výroby


Přístroje jsou při dodání připraveny:

- Elektrická připojka „zespodu“, instalace ve stěně (pod omítkou)
- Vodovodní připojka s instalací ve stěně (pod omítkou)

### 10. Montáž

V této kapitole je uveden popis montáže v souladu s výrobním nastavením.


Další možnosti montáže viz kapitola „Alternativní postupy montáže“.




- Otevřete přístroj.

## INSTALACE

### Montáž



- ▶ Zatlačte na obě háčkové pojistky a zatáhněte spodní díl zadní stěny dopředu.




- ▶ Vyznačte body pro otvory, viz kapitola „Technické údaje/Rozměry a připojky“.
- ▶ Vyvrtejte otvory a upevněte závěsnou lištu pomocí 2 šroubů a 2 hmoždinek (šrouby a hmoždinky nejsou součástí dodávky).



#### Upozornění

V případě montáže s použitím flexibilních vodovodních připojek musíte zadní stěnu navíc upevnit šroubem.

- ▶ Namontujte závěsnou lištu.




- ▶ Instalujte přivodní kabel.

#### Instalace vodovodní připojky




#### Věcné škody

Veškeré vodovodní připojky a instalace provádějte podle předpisů.



- ▶ Upevněte a přisroubkujte dvojitou vsuvku.



- 1 Tvarovka T
- 2 Křížový prvek
- ▶ Našroubujte na kroužkovou vložku tvarovku T a křížový prvek, přitom použijte těsnění.

#### Instalace sítka



#### Věcné škody

Z důvodu funkce přístroje musíte instalovat sítko.  
▶ Při výměně přístroje zkontrolujte, zda je instalováno sítko.



- ▶ Namontujte na přítoku studené vody do přístroje dodané sítko.

#### Instalace omezovače průtoku DMB




- ▶ Namontujte na přítoku studené vody do přístroje dodaný omezovač průtoku.


# INSTALACE

## Montáž

### Montáž přístroje



- ▶ Z důvodu snadnější montáže zařaďte kabelovou vsuvku horní elektrické připojky ze zadu do zadní stěny.
- ▶ Odstraňte z vodovodních připojek ochranná transportní víčka.
- ▶ Vyjměte upevňovací páku z horního dílu zadní stěny.
- ▶ Zavedte elektrický přívodní kabel ze zadu do kabelové spony tak, aby došlo k dosednutí spony na plášt' kabelu. Srovnejte elektrický přívodní kabel.  
V případě průřezu > 6 mm<sup>2</sup> zvětšete otvor v kabelové vsuvce.
- ▶ Zařaďte přístroj proti šroubům v závesné liště tak, aby došlo k proražení měkkého těsnění. Případně použijte šroubovák.
- ▶ Nasadte upevňovací páku na svorník se závitem závesné lišty.
- ▶ Pevně přitlačte zadní stěnu a zajistěte upevňovací páčku otočením doprava o 90°.




- ▶ Přišroubuje potrubí s plochým těsněním na dvojitou vsuvku.

### Připojení přívodu elektrické energie

**VÝSTRAHA - Elektrický proud**  
Veškerá elektrická zapojení a instalace provádějte podle předpisů.


**VÝSTRAHA - Elektrický proud**  
Připojka k elektrické sítí smí být provedena pouze jako pevná připojka v kombinaci se snimatelnou kabelovou vsuvkou. Přístroj musí být možně odpojit od síťové připojky na všech pólech na vzdálenost minimálně 3 mm.

**VÝSTRAHA - Elektrický proud**  
Pamatujte, že přístroj musí být připojen k ochrannému vodiči.



- ▶ Připojte elektrický přívodní kabel k síťové přívodní svorce (viz kapitola „Technické údaje/Schéma elektrického zapojení“). Uvedené napětí se musí shodovat se síťovým napětím.

#### 10.1 Dokončení montáže



- ▶ Namontujte spodní díl zadní stěny. Zajistěte, aby došlo k zajištění spodního dílu zadní stěny.
- ▶ Upravte polohu namontovaného přístroje. Uvolněte upevňovací páku, upravte polohu elektrické připojky a zadní stěny. Opět upevněte upevňovací páku. Pokud zadní stěna přístroje nepřiléhá, můžete přístroj upevnit dalším šroubem.

#### 10.2 Alternativy montáže


- Elektrická připojka ve zdi – nahoře
- Velké průřezy vodičů pro elektrickou připojku dole
- Připojení zátěžového relé
- Vodovodní instalace umístěná na stěnu
- Vodovodní instalace provedená na stěně s pájenou připojkou / tlakovou fitinkou

# INSTALACE

## Montáž

- Vodovodní instalace provedená na stěnu, montáž krytu přístroje
- Montáž spodního dílu zadní stěny
- Použití stávajících závesných lišt při výměně přístroje
- Instalace na předsazených obkladech


### Elektrická připojka ve zdi - nahore



- Ořízněte kabelovou vsuvku pro přívodní elektrický kabel.
- Stiskněte háčkovou pojistku k upevnění přívodní síťové svorky směrem dolů a vytáhněte ji.
- Přemístěte přívodní síťovou svorku v přístroji zespodu nahoru. Upevněte svorku přívodního kabelu jejím nasunutím pod upevnovací háček.

### Velké průřezy vodičů pro elektrickou připojku dole

V případě použití velkých průřezů vodičů můžete namontovat kabelovou vsuvku po provedení montáže přístroje.



- Před zahájením montáže přístroje musíte vytlačit kabelovou vsuvku pomocí šroubováku.
- Nasuňte kabelovou sponu na přívodní elektrický kabel. V případě průřezu > 6 mm<sup>2</sup> zvětšete otvor v kabelové vsuvce.
- Nasadte kabelovou vsuvku do zadní stěny a zajistěte ji.


### Připojení zátěžového relé

Zátěžové relé používejte v kombinaci s jinými elektrickými přístroji, například s topnými elektrickými akumulačními zásobníky, v elektrickém rozvodu. K sepnutí relé dojde za provozu průtokového ohříváče. Zátěžové relé dodáváme formou příslušenství.

! **Věcné škody**  
Připojte fázi, která spiná zátěžové relé, k označené svorce elektrického síťového přívodu v přístroji (viz kapitola „Technické údaje/Schéma elektrického zapojení“).

### Vodovodní instalace umístěná na stěnu

Armatury, viz kapitola „Popis přístroje/příslušenství“.



- 1 Vodovodní zátek
- 2 Tlaková armatura

- Namontujte vodovodní zátek spolu s těsněním tak, aby došlo k uzavření přívodu instalovaného ve zdi. U našich tlakových armatur kohoutky jsou zátky a těsnění součástí dodávky. U ostatních tlakových armatur, než které doporučujeme, si můžete zátky a těsnění objednat jako příslušenství.
- Namontujte armaturu.
- Nasadte zadní spodní díl pod připojovací trubky armatury a nasuňte na zadní stěnu.
- Přisroubujte přívodní trubky k přístroji.

### Vodovodní instalace provedená na stěně s pájenou připojkou / tlakovou fitinkou

Použitím příslušenství pod názvem „pájená připojka“ nebo „tlaková fitinka“ můžete spojovat nejen měděná, ale i plastová potrubí.

U „pájené připojky“ se šroubovým připojením na měděné potrubí o průměru 12 mm musíte postupovat takto:

- Nasadte na přívodní potrubí převlečnou matici.
- Připájte vložené díly k měděnému rozvođu.
- Nasadte zadní spodní díl pod připojovací trubky armatury a nasuňte na zadní stěnu.
- Přisroubujte přívodní trubky k přístroji.




**Upozornění**

Dodržujte pokyny výrobce armatury!

# INSTALACE

## Montáž

Vodovodní instalace provedená na stěnu, montáž krytu přístroje




- 1 Vodicí průchody výka
- 2 Otvor průchody
- 3 Šroub

- ▶ Provedte čisté proražení průchodek do výka přístroje. Použijte případně pilník.
- ▶ Nasadte přiložené průchody výka do otvorů pro průchody.
- ▶ Upevněte zadní stěnu dole pomocí šroubu. To platí i v případě, že budete používat pružné (flexibilní) vodovodní systémy.

### Montáž spodního dílu zadní stěny

Při použití šroubových připojení na omítce (AP) lze spodní díl zadní stěny namontovat i po upevnění armatury. Postupujte takto:

- ▶ Rozřízněte spodní díl zadní stěny.
- ▶ Namontujte spodní díl zadní stěny tak, že ho po stranách ohnete a povedete přes trubku na omítce.
- ▶ Zezadu nasadte spojky do spodního dílu zadní stěny.
- ▶ Zatlačte spodní díl zadní stěny do zadní stěny.
- ▶ Upevněte spodní díl zadní stěny šroubem.




- 1 Spodní díl zadní stěny
- 2 Dodané spojky
- 3 Šroub

### Závesná lišta při výměně přístroje

Stávající závesnou lištu výrobce Stiebel Eltron můžete případně použít při výměně přístroje (výjimkou je průtokový ohřívač DHF).


- ▶ Prorazte zadní stěnu přístroje pro závitový svorník na již namontované závesné liště.

### Výměna zařízení DHF



- ▶ Změňte polohu závitového svorníku na závesné liště (závitový svorník má samořezný závit).
- ▶ Otočte závesnou lištu o 180° a namontujte ji na stěnu (popiska DHF je ve správné poloze ke čtení).

### Instalace na předsazených obkladech



- 1 Minimální opěrná plocha přístroje
- 2 Maximální přesazení obkladů
- ▶ Nastavte vzdálenost stěny a upevněte zadní stěnu upevňovací páčku otočením doprava o 90°.


## 11. Uvedení do provozu



### VÝSTRAHA - Elektrický proud

Uvedení do provozu smí provádět pouze specializovaný odborník při dodržení bezpečnostních předpisů.

### 11.1 První uvedení do provozu



- ▶ Otevřete a uzavřete několikrát všechny připojené odběrné ventily, dokud nebudou rozvodná síť a přístroj odvzdušněny.
- ▶ Proveďte kontrolu těsnosti.
- ▶ Aktivujte bezpečnostní omezovač tlaku. Průtokový ohřívač je dodáván s vypnutým bezpečnostním omezovačem průtoku. Aktivujte bezpečnostní omezovač tlaku při hydraulickém tlaku stisknutím tlačítka reset pomocí šroubováku.
- ▶ Namontujte víčko a upevněte je šroubem.
- ▶ Připojte napájení ze sítě.
- ▶ Zkontrolujte funkci přístroje.
- ▶ Z displeje ovladače odstraňte ochrannou fólii.

#### Předání přístroje

- ▶ Vysvětlete uživateli funkci přístroje a seznamte ho se způsobem jeho užívání.
- ▶ Upozorněte uživatele na možná rizika, především na nebezpečí opaření.
- ▶ Předejte tento návod.

### 11.2 Opětovné uvedení do provozu



#### Věcné škody

Po přerušení dodávky vody je nutné přístroj opětovně uvést do provozu pomocí následujících kroků, aby nedošlo k poškození topného systému s holou spirálou.

- ▶ Odpojte přístroj od napětí vypnutím pojistek.
- ▶ Otevřete armaturu, dokud nejsou přístroj a předřazená připojka studené vody odvzdušněny.
- ▶ Opět zapněte napájení ze sítě.

## 12. Uvedení mimo provoz

- ▶ Odpojte přístroj na všech pôlech od sítě.
- ▶ Vypusťte obsah přístroje (viz kapitola „Údržba“).

# INSTALACE

## Odstraňování poruch

### 13. Odstraňování poruch



#### VÝSTRAHA - Elektrický proud

Z důvodu kontroly přístroje musí být k přístroji připojeno síťové napětí.

#### 13.1 Varianty hlášení na diagnostických kontrolkách LED

##### Varianty hlášení

	červená	svítí při poruše
	žlutá	svítí v topném režimu
	zelená	bliká: Přístroj připojený k sítii

#### 13.2 Tabulka poruch

Porucha/stav diagnostické kontroly LED	Příčina	► Odstraňení
Přístroj nezapíná.	Ve sprchovací hlavici/v perlátorech se usadil vodní kámen.	Odstraňte vodní kámen nebo vyměňte sprchovací hlavici/perlátor.
Průtok je příliš nízký.	Sítna v přístroji je znečištěná.	Očistěte sítnku.
Nebyl dosaženo teploty.	Výpadek jedné fáze.	Zkontrolujte pojistky v domovní instalaci.
Ohřev se nezapíná.	Zařízení nezpomalilo ve vodě rychlosti odsahu vzduchu a na chvíli vypnulo topný výkon.	Přístroj se za minutu opět zapne.
Zádná teplá voda, kontroly nesvítí.	Vypnuty pojistky.	Zkontrolujte pojistky v domovní instalaci.
	Vypnul bezpečnostní omezovač tlaku (viz kapitola „Technické údaje/Schéma elektrického zapojení“).	Odstraňte grilíčku závady (například defektní tlakové proplachovací zařízení).
Při průtoku > 2,3 l/min. není dodávána žádná teplá voda. Kontroly: Zelená bliká.	Závada elektronického systému.	Chraňte systém ohřeva před přehříváním tím, že na jednu minutu otevřete ventil v odběrném místě za přístrojem. Z topných systémů tak buď vypuštěn tlak a dojde k ochlazení. Aktivujte bezpečnostní omezovač tlaku při hydraulickém tlaku slísknutolehlíku reset, viz též kapitola „První uvedení do provozu“.
	Závada elektronického systému.	Zkontrolujte elektroniku, případně provedte výměnu.
	Snímač průtoku není připojen.	Zkontrolujte snímač průtoku, případně provedte výměnu.
	Závada snímače průtoku.	Zkontrolujte snímač průtoku, případně provedte výměnu.
Při průtoku > 2,3 l/min. není dodávána žádná teplá voda. Kontroly: Žlutá svítí, zelená bliká.	Bezpečnostní omezovač teploty (viz kapitola „Technické údaje/Schéma elektrického zapojení“) vypnul nebo je přenosen.	Zkontrolujte bezpečnostní omezovač teploty a případně jej vyměňte.
	Topný systém je vadný.	Změňte odpal topných systémů, případně jej vyměňte.
	Závada elektronického systému.	Zkontrolujte elektroniku, případně provedte výměnu.
Neděle teplá voda.	Teplosta přiváděná studené vody je vyšší než 33 °C.	Snižte teplotu studené vody, přiváděnou do přístroje.
Kontroly: Červená svítí, zelená bliká.	Snímač studené vody je vadný.	Zkontrolujte elektroniku, případně provedte výměnu.

## 14. Údržba



### VÝSTRAHA - Elektrický proud

Při všech činnostech odpojte přístroj na všech pólech od sítě.

### Vyprázdnění přístroje

Přístroj můžete vypustit z důvodu údržby nebo z důvodu ochrany před mrazem.




### POZOR opaření

Při vypouštění přístroje může vytékat horká voda.

- ▶ Uzavřete ventil na přívodu studené vody.
- ▶ Otevřete všechny odběrné ventily.
- ▶ Odpojte od přístroje vodovodní připojky.
- ▶ Demontovaný přístroj skladujte tak, aby byl chráněn proti mrazu. Případně zbytky vody v přístroji mohou zamrzout a způsobit škody.

## 15. Technické údaje

### 15.1 Rozměry a připojky



b03 Kabelová průchodka I

b03 Kabelová průchodka II


c03 Přítok studené vody

c06 Výtok teplé vody

Vnější závit	G 1/2 A
Vnější závit	G 1/2 A

### 15.2 Schéma elektrického zapojení

3/PE ~ 380 - 415 V




1 Topný systém s holou spirálou

2 Bezpečnostní omezovač teploty

3 Bezpečnostní omezovač tlaku

Prioritní spinání se zátěžovým relé (LR 1-A)

Viz též kapitola „Popis zařízení/Příslušenství“



1 Řídící obvod stykače 2. přístroje (například elektrické ohřívání zásobníku).

2 Řídící kontakt, který se otevře po zapnutí průtokového ohříváče.


# INSTALACE

## Technické údaje


### 15.3 Množství smíšené vody / odtokové množství

Tabulkové hodnoty jsou vztaženy na jmenovité napětí 400 V. Množství smíšené vody nebo výstupní množství závisí na vstupním tlaku a na skutečném sírovém napětí.

Používaná teplota ve sprše, k mytí rukou, napouštění vany apod. cca 38 °C.



Výstupní teplota v kuchyňském dřezu a při použití armatur s termostatem cca 55 °C.



- X Teplota studené vody na přítoku ve °C  
Y Množství smíšené vody/množství na výtoku v l/min  
1 HDB-E 12 Si  
2 HDB-E 18 Si  
3 HDB-E 21 Si  
4 HDB-E 24 Si

### 15.4 Oblasti použití

Specifický elektrický odpor a specifická elektrická vodivost

	Odaj podle normy pro 15 °C	pro 20 °C	pro 25 °C
Odpór	0 cm $\geq 1100$	$\geq 970$	$\geq 895$
Vodivost	mS/cm $\geq 91$	$\geq 103$	$\geq 112$
Vodivost	$\mu\text{s}/\text{cm}$ $\geq 910$	$\geq 1030$	$\geq 1120$

### 15.5 Ztráty tlaku

Tlaková ztráta armatur při objemovém průtoku 10 l/min

Páková batérie cca	MPa	0,04 - 0,08
Armatura s termostatem cca	MPa	0,03 - 0,05
Sprcha cca	MPa	0,03 - 0,15

### Dímenzování potrubní sítě

K výpočtu dímenzování potrubní sítě je pro přístroj doporučena tlaková ztráta 0,1 MPa.

### 15.6 Podmínky v případě poruchy

V případě poruchy v instalaci může krátkodobě vzniknout zatížení maximálně 95 °C při tlaku 1,2 MPa.

# INSTALACE

## Technické údaje

### 15.7 Tabulka údajů

		HDB-E 12 Si	HDB-E 18 Si	HDB-E 21 Si	HDB-E 24 Si
		232003	232004	232005	232006
<b>Elektrotechnické údaje</b>					
Jmenovitý napětí	V	380	400	415	380
Jmenovitý výkon	kW	9,7	10,7	11,5	16,2
Jmenovitý proud	A	14,4	15,5	16	24,7
ústí	A	16	16	18	25
Fáze			3/PE		
Kmitočet	Hz		50/60		
Max. impedanční síťe k 380V / 50Hz	Ohm			0,47	0,41
Max. impedanční síťe k 380V / 60Hz	Ohm			0,39	0,34
Max. impedanční síťe k 400V / 50Hz	Ohm			0,45	0,39
Max. impedanční síťe k 400V / 60Hz	Ohm			0,37	0,32
Max. impedanční síťe k 415V / 50Hz	Ohm			0,43	0,37
Vodivost při 15 °C	mS/m		90,9	90,9	90,9
Specifický odpor (S25 °C)	Ohm cm		1100	1100	1100
<b>Připojky</b>					
Vodovodní připojka		G 1/2 A		G 1/2 A	
Meze použitelnosti					
Max. dovolený tlak	MPa		1	1	1
<b>Hodnoty</b>					
Max. teplota vstupní vody	°C		25	25	25
Zap	l/min		>2,3	>2,3	>2,3
Průtok pro ztrátu tlaku	l/min		3,1	5,2	6,0
Tlakové ztráty při objemovém proudu	MPa	0,07 (0,02 bez DMB)	0,08 (0,06 bez MB)	0,10 (0,08 bez MB)	0,13 (0,1 bez DMB)
Průtok - omezení při	l/min		4	2,5	2,5
Zobrazení teplé vody	l/min		5,5	9,0	10,5
Delta T při zobrazení	°C		28	28	28
<b>Údaje o hydraulickém systému</b>					
Jmenovitý objem	l		0,4	0,4	0,4
<b>Provedení</b>					
Nastavení teploty	°C		55	55	55
Třída ochrany			1	1	1
Izolační blok		Umělá hmota	Umělá hmota	Umělá hmota	Umělá hmota
Topný systém		Holá spirála	Holá spirála	Holá spirála	Holá spirála
Víko a zadní stěna		Umělá hmota	Umělá hmota	Umělá hmota	Umělá hmota
Barva		bílá	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
<b>Rozměry</b>					
Výška	mm		470	470	470
Šířka	mm		225	225	225
Hloubka	mm		117	117	117
<b>Hmotnosti</b>					
Hmotnost	kg		3,6	3,6	3,6

### Záruka

Pro přístroje nabité mimo území Německa neplatí záruční podmínky poskytované našimi firmami v Německu. V zemích, ve kterých některá z našich dceřiných společností distribuuje naše výrobky, poskytuje záruku jenom tato dceřiná společnost. Takovou záruku lze poskytnout pouze tehdy, pokud dceřiná společnost vydala vlastní záruční podmínky. Jinak nelze záruku poskytnout.

Na přístroje zakoupené v zemích, ve kterých nejsou naše výrobky distribuovány žádnou z dceřiných společností, neposkytujeme žádnou záruku. Případné záruky závazně přislibené dovozcem zůstávají proto nedotčené.

### Životní prostředí a recyklace

Pomožte nám chránit naše životní prostředí. Materiály po použití zlikvidujte v souladu s platnými národními předpisy.

---

## POZNÁMKY

---

ČESKY

**УПРАВЛЕНИЕ**

1.	Общие указания	64
1.1	Указания по технике безопасности	64
1.2	Другие обозначения в данной документации	65
1.3	Единицы измерения	65
2.	Техника безопасности	65
2.1	Использование по назначению	65
2.2	Общие указания по технике безопасности	65
2.3	Знак CE	65
2.4	Знак технического контроля	65
3.	Описание устройства	65
4.	Эксплуатация	66
5.	Чистка, уход и техническое обслуживание	66
6.	Устранение неисправностей	66

**МОНТАЖ**

7.	Техника безопасности	67
7.1	Общие указания по технике безопасности	67
7.2	Предписания, стандарты и положения	67
8.	Описание устройства	67
8.1	Комплект поставки	67
8.2	Принадлежности	67
9.	Подготовительные мероприятия	67
9.1	Место монтажа	68
9.2	Заводские настройки	68
10.	Монтаж	69
10.1	Завершить монтаж	71
10.2	Варианты монтажа	71
11.	Ввод в эксплуатацию	73
11.1	Первый ввод в эксплуатацию	73
11.2	Повторный ввод в эксплуатацию	74
12.	Выход из эксплуатации	74
13.	Устранение неисправностей	74
13.1	Возможные варианты индикации светодиодной диагностической лампы	75
13.2	Таблица неисправностей	75
14.	Техобслуживание	76
15.	Технические характеристики	76
15.1	Размеры и соединения	76
15.2	Электрическая схема	76
15.3	Объем смешанной воды / объем расхода	76
15.4	Рабочие диапазоны	77
15.5	Потери давления	77
15.6	Возможные неисправности	77
15.7	Таблица параметров	78

# Управление

## 1. Общие указания

Глава «Эксплуатация» предназначена для пользователя и специалиста.

Глава «Монтаж» предназначена для специалиста.

**Указание**

Перед началом эксплуатации следует внимательно прочитать данное руководство и сохранить его. При необходимости передать настоящее руководство следующему пользователю.

### 1.1 Указания по технике безопасности

#### 1.1.1 Структура указаний по технике безопасности

**СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО** Вид опасности

Здесь приведены возможные последствия несоблюдения указания по технике безопасности.

► Здесь приведены мероприятия по предотвращению опасности.

#### 1.1.2 Символы, вид опасности

Символ	Вид опасности
	Травма
	Поражение электрическим током
	Ожог (ожог, обваривание)

#### 1.1.3 Сигнальные слова

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО	Значение
ОПАСНОСТЬ	Указания, несоблюдение которых приводит к серьезным травмам или к смертельному исходу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указания, несоблюдение которых может привести к серьезным травмам или к смертельному исходу.
ОСТОРОЖНО	Указания, несоблюдение которых может привести к травмам средней тяжести или к легким травмам.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Техника безопасности

### 1.2 Другие обозначения в данной документации



#### Указание

Общие указания обозначены приведенным рядом с ними символом.

► Внимательно прочтите тексты указаний.

#### Символ

#### Значение

Материальный ущерб  
(повреждение оборудования, косвенный ущерб и ущерб для окружающей среды)

Утилизация устройства



► Этот символ указывает на необходимость выполнения определенных действий. Описание необходимых действий приведено шаг за шагом.

### 1.3 Единицы измерения



#### Указание

При отсутствии иных указаний все размеры приведены в миллиметрах.

## 2. Техника безопасности

### 2.1 Использование по назначению

Прибор предназначен для подогрева водопроводной воды. Прибор может обеспечивать одну или несколько точек отбора.

Любое иное или не упомянутое в настоящем руководстве использование данного устройства является использованием не по назначению. Использование по назначению подразумевает также соблюдение настоящего руководства, а также руководств к используемым принадлежностям.

### 2.2 Общие указания по технике безопасности



#### ОСТОРОЖНО ожог

Во время работы арматура может нагреваться до температуры ок. 55 °C.

При температуре воды на выходе выше 43 °C существует опасность получения ожога.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ травма

Управление устройством детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями должно происходить только под присмотром или после соответствующего инструктажа, проведенного лицом, отвечающим за их безопасность.

Не допускать шалостей детей с прибором!



#### Материальный ущерб

Пользователь должен обеспечить защиту водопровода и арматуры от замерзания.

### 2.3 Знак CE

Знак CE свидетельствует, что прибор соответствует всем основным требованиям:

- Директивы ЕС по низковольтному оборудованию.
- Директивы об электромагнитной совместимости.  
Максимальное полное сопротивление сети указано в главе «Технические характеристики / таблица параметров».

### 2.4 Знак технического контроля

См. заводскую табличку с паспортными данными на приборе.

#### Государственные допуски и свидетельства: Германия

На прибор выдано ведомством по надзору в соответствии со строительными нормами и правилами общее свидетельство о подтверждении возможности их использования, исходя из критерия шумовых характеристик.



### 3. Описание устройства.

Прибор подогревает проходящую через него водопроводную воду. Если открыт вентиль горячей воды, и достигнут расход, необходимый для включения прибора, производится автоматическое включение нагревателя. Мощность нагрева задается и корректируется в зависимости от расхода и температуры холодной воды.

#### Нагревательная система

Нагревательная система предназначена для мягкой и жесткой воды, она невосприимчива к образованию налета. Нагревательная система обеспечивает быстрое и эффективное снабжение горячей водой.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Эксплуатация



### Указание

Прибор оснащен системой обнаружения воздуха, которая предотвращает повреждение системы нагрева. При погадании во время эксплуатации воздуха в прибор, нагрев автоматически прекращается на одну минуту, что предохраняет нагревательную систему от выхода из строя.

### Термостатирующая арматура

Прибор предназначен для эксплуатации с термостатирующей арматурой.

## 4. Эксплуатация

Автоматическое включение системы нагрева происходит непосредственно после открывания крана горячей воды на арматуре, подаваемая вода нагревается.

### Настройка температуры горячей воды

Если при полностью открытом вентиле отбора не удается достичь нужной температуры воды на выходе, это означает, что через прибор проходит больше воды, чем может нагреть нагревательная система.

► Следует уменьшить расход с помощью вентиля отбора.

### Объемы воды на выходе

В зависимости от сезона при различных температурах холодной воды обеспечиваются следующие максимальные объемы смешанной воды или объемы на выходе (см. главу «Технические характеристики»).

### После отключения подачи воды

см. главу «Повторный ввод в эксплуатацию».


## 5. Чистка, уход и техническое обслуживание

- Не использовать абразивные или разъедающие чистящие средства. Для ухода за прибором и его очистки достаточно влажной ткани.
- Следует регулярно проверять арматуру. Известковые отложения на сливной арматуре можно удалить с помощью имеющихся в продаже средств для удаления накипи.

## 6. Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	► Способ устранения
Прибор, несмотря на полностью открытый кран горячей воды, не включается.	Отсутствует напряжение.	Проверить предохранители электрической сети в здании.
Не достигнут объем воды, необходимый для включения прибора. Загрязнен или заблокирован регулятор струи или душевая лейка.	Водоснабжение отключено.	Очистить регулятор струи или душевую лейку и / или удалить с них известковый налет.
Во время отбора горячей воды кратковременно идет холодная вода.	Сработала система обнаружения воздуха в линии и на короткое время выключила нагрев.	Удалить воздух из прибора и трубопровода подачи холодной воды (см. главу «Ввод в эксплуатацию / Повторный ввод в эксплуатацию»).

Если невозможно устранить эту неисправность самостоятельно, следует пригласить специалиста. Чтобы специалист смог оперативно помочь Вам, сообщите ему номер прибора с заводской таблички (000000-0000-000000):



# МОНТАЖ

## 7. Техника безопасности

Монтаж, запуск, а также техобслуживание и ремонт прибора должны производиться только квалифицированным специалистом.

### 7.1 Общие указания по технике безопасности

Безупречная работа прибора и безопасность эксплуатации гарантируются только при использовании оригинальных принадлежностей и оригинальных запчастей.

#### **Материальный ущерб**

Необходимо соблюдать максимальное значение температуры подачи. При более высоких температурах подачи возможно повреждение прибора.

## 7.2 Предписания, стандарты и положения



#### Указание

Необходимо соблюдать все национальные и региональные предписания и правила, например, в Германии - это стандарт DIN 1988 / DIN EN 806.

- Степень защиты IP 25 (защита от струй воды) обеспечивается только с помощью защитной втулки для кабеля, установленного надлежащим образом.
- Удельное электрическое сопротивление воды не должно быть ниже указанного на заводской табличке! Для объединенной водопроводной сети учитывайте минимальное электрическое сопротивление воды (см. главу «Технические характеристики / Рабочие диапазоны»). Выяснить удельное электрическое сопротивление или электропроводимость воды на предприятии водоснабжения.

## 8. Описание устройства.

### 8.1 Комплект поставки

- Планка для подвешивания
- Двойной ниппель
- Крестовина
- Тройник
- Плоские уплотнения
- Фильтр
- Ограничитель расхода
- Ограничитель расхода
- Пластмассовая фасонная шайба
- Пластмассовая крышка
- Пластмассовые соединительные муфты
- Направляющие детали крышки и задней панели

## 8.2 Принадлежности

#### Арматура

- MEKD – напорная арматура с для кухни  
MEBD – напорная арматура с для ванной

#### Заглушки G ½ A

Эти заглушки понадобятся при открытом монтаже напорной арматуры, не относящейся к рекомендованной нами.

#### Монтажные наборы для открытого монтажа

- Паяное резьовое соединение – медная трубка для паяного соединения Ø 12 мм.
- Пресс-фитинг – медная трубка.

Пресс-фитинг – полимерная трубка (подходит для Viega: Sanfix-Plus или Sanfix-Fosta).

#### Универсальная монтажная рама

Монтажная рама с электроподключениями.

#### Набор труб DHB для разъемных соединений водопроводных труб

2 разъемных соединения для водопроводных труб, с помощью которых прибор подключается к разъемам водопровода для подачи воды на DHB.

#### Реле сброса нагрузки (LR 1-A)

Реле сброса нагрузки предназначено для установки в электрическом распределительном устройстве, оно обеспечивает приоритетное включение проточного водонагревателя при его одновременной работе, например, с накопительными электронагревателями.

## 9. Подготовительные мероприятия

- Тщательно промыть водопроводную систему.

#### Арматура

- Использовать подходящую напорную арматуру (см. главу „Описание прибора / Принадлежности“). Запрещено использовать безнапорную арматуру.

Предохранительный клапан не требуется.

#### **Материальный ущерб**

Крестовина нельзя использовать для уменьшения потока! Он предназначен исключительно для блокировки потока.

#### Разрешенные материалы для водопроводных труб

- Линия подачи холодной воды: труба из горячеоцинкованной стали, из нержавеющей стали, меди или пластмассы
- Линия подачи горячей воды: труба из нержавеющей стали, медная или пластмассовая труба.

# МОНТАЖ

## Подготовительные мероприятия

### ! Материальный ущерб


При использовании пластмассовых труб нужно учитывать максимальную температуру и максимально допустимое давление (см. главу «Технические характеристики / Таблица параметров»).

### Объемный расход

- Необходимо убедиться, что объемный расход (см. главу «Технические характеристики / Таблица параметров») достаточен для включения прибора.
- Если раздаточный вентиль полностью открыт, но объемный расход остается ниже необходимого, следует повысить давление в водопроводной системе.

### Давление жидкости

Если даже при полностью открытой арматуре не достигнут мин. объем потока, необходимый для включения прибора, то необходимо демонтировать ограничитель объема потока. Замените его на профильную пластиковую шайбу, входящую в объем поставки. При необходимости можно также увеличить давление в водопроводе.



- 1 Ограничитель объема потока
- 2 Профильная пластиковая шайба



### Указание

При эксплуатации с терmostатирующей арматурой необходимо установить ограничитель объемного расхода.

### Гибкие соединительные линии для подвода воды

- При подключении прибора с помощью гибких соединительных линий для подвода воды необходимо предотвратить прокручивание колен трубы. Колена трубы монтируются к прибору посредством байонетных соединений.
- Закрепить заднюю панель снизу с помощью дополнительного винта.

## 9.1 Место монтажа

### ! Материальный ущерб

Прибор должен устанавливаться только в отапливаемом помещении.

- Устанавливать прибор следует вертикально и рядом с точкой отбора.


Прибор можно устанавливать под раковиной или над ней.



### Указание


Прибор следует монтировать на стене, которая обладает достаточной несущей способностью.

## Монтаж под раковиной



- 1 Подвод холодной воды
- 2 Выпуск, труба горячей воды

## Монтаж над раковиной



- 1 Подвод холодной воды
- 2 Выпуск, труба горячей воды

## 9.2 Заводские настройки


Комплектация прибора при поставке предполагает:

- Электроподключение снизу, скрытая проводка
- Подключение к воде, скрытая проводка


## 10. Монтаж

В данной главе описаны способы монтажа, соответствующие заводским настройкам прибора.


Другие способы монтажа см. главу «Варианты монтажа».



► Открыть прибор.



► Нажать на оба фиксатора и потянуть нижнюю часть задней стенки вперед.



► Нанести на поверхность схему отверстий для сверления, (см. главу «Технические характеристики / Размеры и соединения»).

► Просверлить отверстия и закрепите планку для подвешивания с помощью 2 винтов и 2 дюбелей. (Винты и дюбели не входят в комплект поставки).



### Указание

При подключении прибора с помощью гибких соединительных линий для подвода воды следует дополнительно укрепить винтом заднюю стенку прибора.

► Закрепить планку для подвешивания.



► Выровнять кабель питания.

**Подключить прибор к системе водоснабжения.**




### Материальный ущерб

Все работы по подводу воды и монтажу прибора необходимо производить в соответствии с инструкцией.



► Уложить прокладку и ввинтить двойной ниппель.



1 Тройник

2 Крестовина

► Навернуть тройник и крестовину с соответствующим плоским уплотнителем на двойные ниппели.

### Установка ситечка



### Материальный ущерб

Чтобы прибор функционировал, сетчатый фильтр всегда должен быть на месте.

► При замене прибора необходимо убедиться в наличии сетчатого фильтра.

# МОНТАЖ

## Монтаж



26.02.00.0007

- ▶ Установить сетчатый фильтр, входящий в объем поставки, в отверстие в приборе для впуска холодной воды.


### Установка ограничителя объема потока DMB



26.02.00.0007

- ▶ Установить ограничитель объема потока, входящий в объем поставки, в отверстие в приборе для впуска холодной воды.

### Монтаж прибора



26.02.00.0007

- ▶ Для облегчения монтажа вдавить внутрь защитный колпачок наконечника провода верхней клеммы электроподключения в заднюю стенку сзади.
- ▶ Удалите защитные заглушки из стыков для воды.
- ▶ Вынуть крепежную головку из верхней части задней стенки.


▶ Протягивать соединительный кабель питания сзади через втулку до тех пор, пока втулка не будет прилегать к оболочке кабеля. Выровняйте соединительный кабель питания.

Если сечение кабеля превышает 6  $\text{мм}^2$ , необходимо расширить отверстие в кабельном наконечнике.

▶ Насадить прибор на резьбовые шпильки планки для подвешивания так, чтобы прорвать мягкое уплотнение. При этом можно использовать отвертку.

▶ Надеть крепежные головки на резьбовые шпильки планки для подвешивания.

▶ Плотно прижмите заднюю панель к стене, зафиксируйте панель с помощью крепежного воротка путем правого вращения на 90°.



26.02.00.0007

- ▶ Навернуть трубы с плоским уплотнением на двойные ниппели.

### Подключение к источнику питания



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ поражение электрическим током

Все работы по установлению электрических соединений и монтажу необходимо производить в соответствии с инструкцией.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ поражение электрическим током

Подключение к электросети допустимо только в неразъемном исполнении и со съемной втулкой для кабеля. Прибор должен отсоединяться от сети с раствором всех контактов не менее 3 мм на всех полюсах.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ поражение электрическим током

Проверить, чтобы прибор был подключен к защищенному проводу.


# МОНТАЖ

## Монтаж



- Подключить соединительный кабель питания к соединительной клемме сети (см. главу «Технические характеристики / Электрическая схема»). Напряжение сети должно совпадать с указанным на табличке.

### 10.1 Завершить монтаж




- Смонтировать нижнюю часть задней стенки. Следить за тем, чтобы нижняя часть задней стенки зафиксировалась со щелчком.  
► Выровнять смонтированный прибор по отвесу. Освободить крепежную головку, правильно расположить электрический разъем на задней стенке. Снова затянуть крепежную головку. Если задняя панель прибора не прилегает к стене, можно закрепить прибор в нижней части дополнительным винтом.

### 10.2 Варианты монтажа

- Электроподключение скрытое, сверху
- большие поперечные сечения при электроподключении снизу
- Подключение реле сброса нагрузки
- Открытый монтаж трубопроводов подачи воды
- Открытый монтаж трубопроводов с припаиваемым / обжимным фитингом
- Открытая прокладка трубопроводов подачи воды, монтаж крышки прибора
- Монтаж нижней части задней панели
- Использование имеющейся планки для подвешивания при замене прибора
- Установка с закладкой в керамическую плитку


#### Электроподключение скрытое, сверху



- Надрезать защитный колпачок наконечника провода соединительного кабеля питания.  
► Нажмите вниз фиксаторы для крепления соединительной клеммы сети и вытащите клемму.  
► Переместите соединительную клемму сети в приборе сверху вниз. Закрепить клемму сетевого питания, для этого сдвинуть фиксатор снизу.

#### большие поперечные сечения при электроподключении снизу

При использовании больших поперечных сечений кабеля кабельный наконечник может быть установлен после монтажа прибора.



- До начала монтажа прибора следует выдавить защитный колпачок наконечника провода с помощью отвертки.  
► Наденьте втулку на соединительный кабель питания. Если сечение кабеля превышает  $6 \text{ mm}^2$ , необходимо расширить отверстие в кабельном наконечнике.  
► Вставить защитный колпачок наконечника провода в заднюю стенку до фиксации колпачка.

### Подключение реле сброса нагрузки


Использовать реле сброса нагрузки в комбинации с другими электроприборами, например, с электрическими бойлерами, в электрическом распределительном устройстве. Сброс нагрузки осуществляется при работе проточного водонагревателя! Реле сброса нагрузки имеется в качестве принадлежности.

#### **!** Материальный ущерб

Подключить фазу, включающую реле сброса нагрузки, к помеченнной соединительной клемме сети в приборе (см. главу «Технические характеристики / Электрические схемы и соединения»).

### Открытый монтаж трубопроводов подачи воды

Тип смесителя, см. главу „Описание прибора / Принадлежности“.



1 Заглушки

2 Напорная арматура

► Для герметизации скрытых трубопроводов используйте пробки с уплотнениями. Эти пробки с уплотнениями входят в комплект поставки нашей напорной арматуры. Для напорной арматуры сторонних производителей пробки и уплотнения можно заказать как специальные принадлежности.

► Установите арматуру.

► Переместите нижнюю часть задней панели под соединительные трубы с арматурой и зафиксируйте нижнюю часть в задней панели.

► Скрепите винтами соединительные трубы с прибором.

### Открытый монтаж трубопроводов с припаиваемым / обжимным фитингом

С помощью специальных принадлежностей - припаиваемых и обжимных фитингов (см. раздел «Специальные принадлежности») - можно соединять медные или пластмассовые трубы при открытом монтаже трубопроводов.

У припаиваемого фитинга предусмотрено резьбовое соединение для соединения с медными трубами заказчика сечением 12 мм. Для этого нужно выполнить следующие действия:

- Наденьте накидные гайки на соединительные трубы.
- Спаяйте закладные детали с медными трубами.


► Переместите нижнюю часть задней панели под соединительные трубы и зафиксируйте нижнюю часть в задней панели.

► Скрепите винтами соединительные трубы с прибором.

#### **i** Указание по монтажу арматуры.

Выполните указания по монтажу, данные изгото-  
вителем арматуры!

### Открытая прокладка трубопроводов подачи воды, монтаж крышки прибора



1 Направляющие детали крышки

2 Отверстие для прокладывания

3 Винт

► Аккуратно выломайте отверстия для прокладывания в крышке прибора. При необходимости воспользуйтесь напильником.

► Зафиксируйте прилагаемые направляющие детали крышки в отверстиях для прокладывания.

► Закрепите заднюю панель внизу винтом. Это следует сделать и в случае использования гибких трубопроводов подачи воды.


### Монтаж нижней части задней панели

При открытом способе резьбовых подключений нижнюю часть задней панели можно установить после монтажа арматуры. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

- Выполнить в нижней части задней панели пропилы.
- Установить нижнюю часть задней панели, разводя ее в стороны и протускав через трубы открытой подводки.
- Сзади в места пропилов вставить соединительные элементы.
- Зафиксировать нижнюю часть в задней панели.
- Закрепить нижнюю часть задней панели с помощью винта.

# МОНТАЖ

## Ввод в эксплуатацию




- 1 Нижняя часть задней панели
- 2 Соединительные элементы из прилагаемой упаковки
- 3 Винт.

### Планка для подвеса при замене прибора

Имеющаяся планка для подвешивания производства Stiebel Eltron может быть использована, в ряде случаев, при замене прибора (за исключением проточного нагревателя DHF).


- ▶ Пробить в задней стенке прибора отверстие для резьбовой шпильки уже смонтированной планки для подвешивания.

### Замена проточного нагревателя DHF



- ▶ Заменить резьбовую шпильку на планке для подвешивания (резьба на резьбовой шпильке является самонарезающейся).
- ▶ Повернуть планку для подвешивания на 180° и закрепить ее на стенке (логотип DHF тогда будет расположен в направлении чтения).

### Установка с закладкой в керамическую плитку



- 1 Минимальный размер опорной поверхности прибора
- 2 Максимальная глубина закладки в керамическую плитку

- ▶ Отрегулируйте расстояние до стены и зафиксируйте панель с помощью крепежного воротка путем правого вращения на 90°.


## 11. Ввод в эксплуатацию



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ поражение электрическим током

Ввод прибора в эксплуатацию может осуществляться только специалистом при условии соблюдения правил техники безопасности.

### 11.1 Первый ввод в эксплуатацию



- ▶ Всю подключенные раздаточные вентили многократно открывать и закрывать до тех пор, пока в водопроводной сети и приборе не останется воздуха.
- ▶ Выполнить проверку герметичности.
- ▶ Активировать предохранительный ограничитель давления. Проточный нагреватель поставляется с предохранительным ограничителем давления, который переведен в состояние срабатывания. Необходимо активировать предохранительный ограничитель давления при наличии давления воды в приборе, для этого нажать отверткой на кнопку сброса.
- ▶ Установите крышку и закрепите ее при помощи винта.
- ▶ Подать сетевое напряжение.
- ▶ Проверить работу прибора.
- ▶ Снимите защитную пленку с маски для пульта управления.

### Передача устройства

- ▶ Объяснить пользователю принцип работы прибора и ознакомить его с правилами использования прибора.
- ▶ Указать пользователю на возможные опасности, особенно на опасность получения ожога.
- ▶ Передать данное руководство.

### 11.2 Повторный ввод в эксплуатацию



#### Материальный ущерб

После отключения водоснабжения необходимо снова включить прибор, соблюдая следующие шаги, во избежание повреждения системы нагрева неизолированным проводом.

- ▶ Обесточить прибор, отключив предохранители.
- ▶ Открыть вентиль арматуры до тех пор, пока из прибора и подключенной перед ним линии подачи холодной воды не выйдет весь воздух.
- ▶ Вновь подать сетевого напряжение.

## 12. Вывод из эксплуатации

- ▶ Полностью обесточить прибор с размыканием всех контактов.
- ▶ Опорожнить прибор, см. главу «Техобслуживание».

## 13. Устранение неисправностей



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** поражение электрическим током

Для контроля прибора необходимо подать на него напряжение.

### 13.1 Возможные варианты индикации светодиодной диагностической лампы

**Возможные варианты индикации:**

	горит при неисправности
	горит в режиме нагревания
	мигает: Прибор подключен к сети

### 13.2 Таблица неисправностей

Неисправность / индикация светодиодного дисплея	Причина	Способ устранения
Прибор не включается.	Душевая лейка / регулятор струи душа занесены грязью.	Удалить известковый налёт, если понадобится, заменить душевую лейку или регулятор струи.
Очень слабый поток.	Загрязнено ситечко в приборе.	Очистите ситечко.
Не достигнута необходимая температура.	Отсутствует фаза.	Проверьте предохранители домашней электрической сети.
Нагрев не включается.	Датчик обнаружения воздуха обнаружил воздушные включения в водопроводной линии, и на короткое время выключил нагрев.	Прибор восстанавливает работу через одну минуту.
Отсутствует горячая вода и индикация лампы.	Сработал предохранитель.	Проверьте предохранители домашней электрической сети.
	Выключился предохранительный ограничитель давления (см. главу «Технические характеристики / Электрическая схема»).	Устраните причину неисправности (например, неисправный слиянный кран).
	<b>Неисправен блок электроники.</b>	Открыть на одну минуту вентиль отбора, чтобы защитить нагревательную систему от перегрева. Это позволит снять нагрузку с нагревательной системы и обеспечит ее охлаждение. Активировать предохранительный ограничитель давления при наличии давления воды в приборе, для этого следует нажать кнопку сброса, см. также главу «Первый ввод в эксплуатацию».
Отсутствует горячая вода при расходе > 2,3 л/мин. Индикатор светофорного типа: мигает зеленым светом.	Неисправен блок электроники.	Проверить блок электроники, если понадобится, заменить его.
	Неустановлена система распознавания потока.	Вновь подключите штекер системы распознавания потока.
	Неисправна система распознавания потока.	Проверить датчик распознавания расхода и, если понадобится, заменить его.
Отсутствует горячая вода при расходе > 2,3 л/мин. Индикатор светофорного типа: постоянно горит желтым светом, мигает зеленым светом.	Сработал или отключен предохранительный ограничитель температуры (см. главу «Технические характеристики / электрические схемы и соединения»).	Проверить предохранительный ограничитель температуры и заменить его в случае необходимости.
	Неисправна нагревательная система.	Измерить сопротивление в системе нагрева, если понадобится, заменить прибор.
	Неисправен блок электроники.	Проверить блок электроники, если понадобится, заменить его.
Нет горячей воды. Индикатор светофорного типа: постоянно горит красным светом, мигает зеленым светом.	Температура холодной воды на подаче превышает 35 °C.	Уменьшите температуру холодной воды на подаче.
	Неисправен датчик холодной воды.	Проверить блок электроники, если понадобится, заменить его.

## 14. Техобслуживание



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** поражение электрическим током

При любых работах необходимо полное отключение прибора от сети!

### Опорожнение прибора

Для проведения работ по техобслуживанию или для защиты от замерзания пользователь может выполнить опорожнение прибора.




**ОСТОРОЖНО Опасность ошпаривания**

При сливе воды из прибора может вытекать горячая вода.

- ▶ Закрыть запорный вентиль в трубопроводе подачи холодной воды.
- ▶ Открыть все раздаточные вентили.
- ▶ Отсоединить трубопроводы подачи воды от прибора.
- ▶ Хранить демонтированный прибор также в отапливаемом помещении, поскольку в приборе всегда находятся остатки воды, которые могут замерзнуть и повредить его.

## 15. Технические характеристики


### 15.1 Размеры и соединения



b02	Вход для электрических проводов I
b03	Вход для электрических проводов II
c01	Подвод холодной воды
c06	Выпуск, труба горячей воды

### 15.2 Электрическая схема

3 фазн./защ.пров. ~ 380 - 415 В




1 Нагревательная система с голым электродом

2 Предохранительный ограничитель температуры

3 Предохранительный ограничитель давления

**Приоритетная схема с реле сброска нагрузки (LR 1-A)**  
см. также главу «Описание устройства / принадлежности»




1 Линия цепи управления к контактору 2-го прибора (например, электрический бойлер).

2 Управляющий контакт, размыкает при включении проточного водонагревателя.


### 15.3 Объем смешанной воды / объем расхода

Значения приведены для номинального напряжения 400 В. Объем смешанной воды на выходе зависит от существующего свободного напора и фактически подаваемого напряжения.

Эффективная температура около 38 °C для душа, умывальника, ванны и проч.



Температура на выходе около 55 °C для кухонной мойки и для использования арматуры с термостатом.



X Температура холодной воды на подаче, °C

Y Количество смешанной воды / объем на выходе, л/мин

1 HDB-E 12 Si

2 HDB-E 18 Si

3 HDB-E 21 Si

4 HDB-E 24 Si

#### 15.4 Рабочие диапазоны

Удельное электрическое сопротивление и удельная электрическая проводимость

Сопротивление	Стандартные данные при 15 °C					
	Ω см	≥ 1100	при 20 °C	≥ 970	при 25 °C	≥ 895
Электропроводность	мб/м	≤ 91		≤ 103		≤ 112
Электропроводность	μS/cm	≤ 910		≤ 1030		≤ 1120

#### 15.5 Потери давления

Потери давления на арматуре при объемном расходе 10 л/мин

Смеситель с одной ручкой, прибл.	МПа	0,04 - 0,08
Термостатирующая арматура, прибл.	МПа	0,03 - 0,05
Ручной душ, прибл.	МПа	0,03 - 0,15

#### Расчет параметров трубопроводной сети

При расчете параметров трубопроводной сети для прибора рекомендуется задать потерю давления 0,1 МПа.

## МОНТАЖ

## Технические характеристики

## 15.7 Таблица параметров

	HDB-E 12 Si 212003				HDB-E 18 Si 232004				HDB-E 21 Si 232005				HDB-E 24 Si 232006	
<b>Электрические параметры</b>														
Номинальное напряжение	V	380	400	415	380	400	415	380	400	415	380	400	415	
Номинальная мощность	кВт	9,7	10,7	11,5	16,2	18	19,4	19	21	22,6	21,7	24	25,8	
Номинальный ток	A	14,4	15,5	16	24,7	26	27	29,5	31	32,2	33,3	35	36,3	
Предохранитель	A	16	16	16	25	25	32	32	32	32	35	35	40	
Фазы					3/PE		3/PE		3/PE		3/PE		3/PE	
Частота	Гц				50/60		50/60		50/60		50/60		50/60	
Макс. полное сопротивление сети при 380V / 50Hz	Ом						0,47			0,41		0,36		
Макс. полное сопротивление сети при 380V / 60Hz	Ом						0,39			0,34		0,29		
Макс. полное сопротивление сети при 400V / 50Hz	Ом						0,45			0,39		0,34		
Макс. полное сопротивление сети при 400V / 60Hz	Ом						0,37			0,32		0,28		
Макс. полное сопротивление сети при 415V / 50Hz	Ом						0,43			0,37		0,33		
Электропроводность при 15 °C	мСм/м				90,9		90,9		90,9		90,9		90,9	
Удельное сопротивление (<25 °C)	Ом см				1100		1100		1100		1100		1100	
Подключение														
Подвод воды					G 1/2 A		G 1/2 A		G 1/2 A		G 1/2 A		G 1/2 A	
<b>Пределы рабочего диапазона</b>														
Максимальное допустимое давление	МПа				1		1		1		1		1	
Значения														
Макс. допустимая температура подачи	°C				25		25		25		25		25	
Вкл.	л/мин				>2,3		>2,3		>2,3		>2,3		>2,3	
Объемный расход при перепаде давления	л/мин				3,1		5,2		6,0		6,9			
Потери давления при объемном расходе	МПа				0,07 (0,02 без DMB)		0,08 (0,06 без DMB)		0,10 (0,08 без DMB)		0,13 (0,1 без МВ)			
Ограничение объемного расхода при	л/мин				4		7,5		7,5		8,5			
Мощность по горячей воде	л/мин				5,5		9,0		10,5		12			
дельта T при подаче	K				28		28		28		28		28	
<b>Гидравлические данные</b>														
Номинальная вместимость	л				0,4		0,4		0,4		0,4		0,4	
Исполнения														
Регулировка температуры	°C				55		55		55		55		55	
Класс защиты					1		1		1		1		1	
Изолирующий блок					Полимерный матер- ериал		Полимерный мате- риал		Полимерный мате- риал		Полимерный мате- риал		Полимерный мате- риал	
Система нагрева					Неизолированный провод, электрод		Неизолированный провод, электрод		Неизолированный провод, электрод		Неизолированный провод, электрод		Неизолированный провод, электрод	
Крышка и задняя панель					Полимерный мате- риал		Полимерный мате- риал		Полимерный мате- риал		Полимерный мате- риал		Полимерный мате- риал	
Цвет					белый		белый		белый		белый		белый	
Степени защиты (IP)					IP25		IP25		IP25		IP25		IP25	
Размеры														
Высота	мм				470		470		470		470		470	
Ширина	мм				225		225		225		225		225	
Глубина	мм				117		117		117		117		117	
Показатели веса														
Вес	кг				3,6		3,6		3,6		3,6		3,6	

### Гарантия

Приборы, приобретенные за пределами Германии, не подпадают под условия гарантии немецких компаний. К тому же в странах, где продажу нашей продукции осуществляет одна из наших дочерних компаний, гарантия предоставляется исключительно этой дочерней компанией. Такая гарантия предоставляется только в случае, если дочерней компанией изданы собственные условия гарантии. За пределами этих условий никакая гарантия не предоставляется.

На приборы, приобретенные в странах, где ни одна из наших дочерних компаний не осуществляет продажу нашей продукции, никакие гарантии не распространяются. Это не затрагивает гарантий, которые могут предоставляться импортером.

### Защита окружающей среды и утилизация

Внесите свой вклад в охрану окружающей среды. Утилизацию использованных материалов следует производить в соответствии с национальными нормами.

**Deutschland**

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG  
Dr.-Stiebel-Straße 1 37603 Holzminden  
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-680  
[info@stiebel-eltron.de](mailto:info@stiebel-eltron.de)  
[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)

**Verkauf**

Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | [info-center@stiebel-eltron.de](mailto:info-center@stiebel-eltron.de)

**Kundendienst**

Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | [kundendienst@stiebel-eltron.de](mailto:kundendienst@stiebel-eltron.de)

**Ersatzteilverkauf**

Tel. 05531 702-120 | Fax 05531 702-95335 | [ersatzteile@stiebel-eltron.de](mailto:ersatzteile@stiebel-eltron.de)